




取扱説明書

超音波レベル計

形式: FQH1-2
FQG-2



はじめに

このたびは、富士の超音波レベル計をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本取扱説明書は、超音波レベル計変換器（FQH）と検出器（FQG）の設置・操作および点検・保守について記載していますので、ご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解した上で本レベル計の取り付け、運転、保守をしてください。

取扱を誤ると事故や障害を発生させる恐れがあります。

本レベル計の仕様は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

無断で本レベル計を改造しないでください。無断で改造したことにより生じた事故については、一切責任を負いません。改造の必要がある場合は、必ず当社営業所にご相談ください。

この取扱説明書は、実際に本レベル計をお使いになる方が保管してください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

この取扱説明書は、必ず最終需要家まで渡るように配慮してください。

もし、本取扱説明書を紛失した場合、担当の当社営業所にご請求ください（有料）。

©富士電機システムズ株式会社 2003

お願い

本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の中でわかりにくい個所、記述の誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、巻末のマニュアルコメント用紙にご記入のうえ、担当営業員にお渡しください。

発行 2003-03

一般的注意事項

この取扱説明書は製造物責任法を考慮して作成してあります。安全に対する記載内容は、特に注意してお読みください。

この取扱説明書の内容は、標準仕様について記載されております。お届けした計器が特別にご指定された仕様の場合は、現品と取扱説明書との間に相違、もしくは記載されていないことがありますので、ご承知下さい。ご不審の点がありましたら、当社の営業所までお問い合わせ下さい。



開梱されましたら、輸送中の損傷はないか、付属品などの数量に相違はないか、またご注文の仕様に適合したものであるかをご確認願います。

本器は、電子回路を含む精密計器ですから、運搬・保管の際に過度の衝撃を加えたり、雨水などがかかることのないようにして下さい。

この取扱説明書は必要なときにすぐ参照できるよう、使いやすい場所に保管して下さい。


この取扱説明書の内容につきましては、改良のためお断りなく記載事項を変更することがあります。


ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。安全注意事項のランクを「危険」「注意」と区分してあります。

 危険	取扱いを誤った場合に危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。
 注意	取扱いを誤った場合に危険な状況が起こりえて、中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合。

安全上のご注意

本計器を安全にご使用いただくために必要な注意事項を記載します。以下に述べられる安全上の説明をよくお読みいただき、正しくご使用下さい。

設置・準備上の注意事項	
 危険	<p>防爆仕様ではありませんので、爆発性ガスの雰囲気では使用しないで下さい。 爆発火災などの重大な事故の要因になります。</p> <p>酸欠状態や有害ガスの存在は、人体に思わぬ傷害を受ける可能性があります。</p> <p>地下室やピット内で作業する場合は、酸欠や有毒ガスの有無を確認し、安全を確保してから作業を行って下さい。</p> <p>墜落すると思わぬケガの原因になります。</p> <p>足場の設置並びに作業場所に適した保護具を着用して作業を行って下さい。 作業は安全責任者の指示に従って下さい。</p> <p>感電のおそれがあります。</p>
	<p>配線作業は、電源の供給元が OFF になっていることを確認してから行って下さい。</p> <p>電源ラインには本計器を主電源から切り離すためにスイッチとヒューズを必ず設けて下さい。</p> <p>電源は、仕様で定められた電圧・周波数以外を使用しないで下さい。</p> <p>接地端子は、D 種接地工事（接地抵抗 100Ω 以下）を行って下さい。</p> <p>端子台絶縁カバーは、配線作業終了後必ず取り付けて下さい。</p> <p>ケーブル類を傷付けないで下さい。</p> <p>損傷したケーブルは使用しないで下さい。</p> <p>電源配線・専用ケーブル・接地線など配線類の端末処理は、絶縁スリーブ圧着端子を使用して下さい。</p> <p>専用ケーブルは、電線管に通すなどの配線工事を行って下さい。</p> <p>ケーブル接続後、水滴等が入らないように変換器のケーブルコネクタは、良く締め付けて下さい。</p>

運転上の注意事項	
 危険	<p>感電のおそれがあります。</p> <p>濡れた手でスイッチなどの操作をしないで下さい。</p> <p>変換器内部には高電圧の箇所がありますので、パネルを開けて手を触れないで下さい。</p>

安全上のご注意

(続き)

保守点検上の注意事項



危険

酸欠状態や有害ガスの存在は、人体に思わぬ傷害を受ける可能性があります。

地下室やピット内で作業する場合は、酸欠や有毒ガスの有無を確認し、安全を確保してから作業を行ってください。

墜落すると思わぬケガの原因になります。

足場の設置並びに作業場所に適した保護具を着用して作業を行ってください。

作業は安全責任者の指示に従ってください。

感電のおそれがあります。

電気配線の接続状態や絶縁抵抗測定などの点検作業に際しては、供給電源のスイッチを OFF にしてから行って下さい。

変換器・検出器の点検作業に際しては、必ず変換器の電源スイッチを OFF にしてから行って下さい。

一般的な注意事項



注意

思わぬトラブルの原因になります。

分解したりしないで下さい。

装置の改造を行わないで下さい。

目 次

はじめに	
一般的注意事項	
安全上のご注意	
1. 製品の概要	1
1.1 概 要	1
1.2 納入品の確認	1
1.3 形式と仕様の確認	2
1.4 各部の名称とはたらき	3
2. 仕 様	4
2.1 変換器仕様	4
2.2 検出器仕様	6
2.3 専用ケーブル仕様(変換器 - 検出器間)	7
3. 据付配線	8
3.1 検出器取付	9
3.2 変換器取付	13
3.3 ケーブル敷設及びケーブル接続	14
4. 運 転	16
4.1 運転準備	16
4.2 電源の投入	16
4.3 L C D表示の内容	17
5. パラメータの設定方法	18
5.1 操作手順の概要	18
5.2 表示機能と操作機能	19
5.3 検出器取付位置と設定の関係	21
5.4 表示項目一覧	22
5.5 パラメータ初期値一覧表	25
5.6 各種パラメータの設定方法	26
(1) 測定レベルの表示確認	26
(2) レベル(mTP)表示の基準値入力と単位変更	27
(3) 測定パラメータの設定	29
(4) 計測データの確認	31
(5) 警報出力の設定	32
(6) ダンピングの設定	36
(7) 電流出力のリミット設定	37


(8) バーンアウトの設定	38
(9) プロセスレートリミットの設定	39
(10) 表示画面レベルの変更	41
(11) テストモード(電流出力の確認・校正、警報接点出力の確認)	42
(12) トリガレベル, ゲインリミットの確認・調整	46
(13) ゲインリミットの自動学習のクリア方法	50
(14) サービスマン用パラメータ	52
6. 保守・点検	58
6.1 保 守	58
6.2 点 検	58
6.3 注意事項	59
7. 故障診断	60
7.1 正常動作の確認方法	60
(1) LCD表示部でチェックする場合	60
(2) 測定状態と各部の出力	60
(3) 異常状態の詳細	61
(4) 自己診断	62
(5) 受波オフ率の表示	62
7.2 異常と処置	63
(1) 表示の異常	63
(2) キーの異常	63
(3) 測定値の異常	64
(4) 電流出力の異常	66
(5) ハード故障時の処置	66
8. 受信信号の確認方法	67
8.1 オシロスコープの接続方法	67
8.2 受信信号の確認	68

巻末 超音波レベル計 点検・調整報告書

1. 製品の概要

1.1 概 要

本器は、被測定液面の上方に設置した検出器から発射する超音波が被測定面で反射して再び検出器に受信されるまでの空中伝搬時間を測定して、被測定対象の底面からレベル面までのレベルを計測するものです。



1.2 納入品の確認

(1) 変換器 (FQH)

変換器本体	1 式
水防グランド	1 式 (本体に取付け済み)
壁取付け金具	1 式 (本体に取付け済み)

(2) 検出器 (FQG)

検出器本体	1 個
取付金具 (オプション)	1 式

(3) 専用ケーブル (変換器 - 検出器間) (FLY: 長さ指定)

(4) 取扱説明書

1.3 形式と仕様の確認

仕様銘板の“ Type ”欄に、製品の形式と仕様が記載されています。

次の形式表を参照の上、ご注文の形式であることを確認ください。

仕様銘板は、変換器側面，検出器側面にあります。

(1) 変換器形式

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	仕 様
F	Q	H			0		2	—				適用
			1									液面・スラリー用レベル計
				F								構造
												防噴流形
						3						電源
						7						AC100V～240V 50/60Hz
												DC20～30V
								1				電流出力(DC4～20mA)
												1点
									0			接点出力
									5			なし
									8			5点
												8点
												配線接続口
									Y			水防グランド付
									A			ユニオン(プリカ用)グランド付
												Tag. 表示
									Y			なし
									T			あり

(2) 検出器形式

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	仕 様
F	Q	G				0	2	—		構造
			A							耐熱PVC防漫形
				1						測定可能距離(周波数)
										最大12m(30kHz)
					1					測温抵抗体
										内蔵
								Y		Tag. 表示
								T		なし
										あり
									0	検出器取付金具
									1	なし
									2	L形取付金具 1インチパイプ取付
										L形取付金具 平板吊り下げ取付

(3) 専用ケーブル(変換器 - 検出器間) 形式

1	2	3	4	5	6	7	8	仕 様
F	L	Y	5				1	適用検出器:
			5					超音波レベル計検出器
				0	0	5		検出器 - 変換器間 ケーブル長:
				・				5m～100mまでは5m単位、
				・				100m～300mまでは10m単位
				・				(例:15mの場合は015)
				・				
				3	0	0		300m

1 . 4 各部の名称とはたらき

下記に変換器内部の各部の名称とその説明を示します。

変換器内部の各部の名称



端子台部拡大



名 称	説 明
配線口	電源ケーブル、信号ケーブルの配線口です。
液晶表示器	測定値の表示、設定パラメータなどを液晶表示します。
キーボード	調整や測定条件を設定するときに使用します。
電源スイッチ	電源のON / OFF スイッチです。
電源端子台	電源配線を接続します。
測定ボード端子台	検出器からの信号線、電流出力の信号線を接続します。
リレー出力端子台	リレー接点出力の信号線を接続します。
L E D 表示	リレー接点出力のON / OFF 動作を表示します。
超音波レベル計点検・調整報告書	点検・調整データ、設定パラメータを記入するための用紙です。

2. 仕 様

2.1 変換器仕様

- (1) 構造 : 防噴流形構造 (IP65)
- (2) 材質 : アルミ合金
- (3) 塗装 : ケース; ウレタン樹脂塗料 (色: シルバー)
 ケース; ウレタン樹脂塗料 (色: ブルー)
- (4) 精度 : $\pm 1\%$ FS 以下
- (5) 出力 : DC 4 ~ 20mA (絶縁, 負荷抵抗 1k Ω); 1 点
- (6) 接点出力 : リレー接点出力, 接点容量 AC250V, 5A, a 接点
 上限・下限警報 異常警報 最大 8 点 (オプション)
- (7) LCD 表示 : 16 文字 2 行バックライト付
 レベル測定値 (m, %), 検出器周辺温度,
 超音波受信信号強度などを表示
- (8) LED 表示 : 最大 8 個, 接点出力 ON で点灯 (赤色), OFF で消灯
- (9) 停電復帰処理 : リチウム電池によるメモリバックアップ (有効期間 10 年)
- (10) ダンピング : 2 ~ 600sec (1 秒毎)
- (11) 電源 : AC 100V ~ 240V, 50/60Hz (許容範囲 AC 85 ~ 264V) または DC20 ~ 30V
- (12) 消費電力 : 35VA 以下 (AC 電源)
 12W 以下 (DC 電源)
- (13) 雷対策 : 電源, 出力信号, 警報出力へアレスタ付
- (14) 使用周囲温度 : -10 ~ 50
- (15) 使用周囲湿度 : 90%RH 以下
- (16) 質量 : 約 7kg
- (17) 外形図 : 図 2.1
- (18) その他 : 自己診断機能付




図 2.1 変換器外形図

2.2 検出器仕様

- (1) 構造 : JIS C 0920 防浸形 (IP67)
- (2) 主要材質 : 耐熱 PCV (色: グレー)
- (3) 周波数 : 30kHz
- (4) 最大測定距離 : 12m
- (5) 不感距離 : 0.3m
- (6) 構成 : プリアンプ, 送信部, 測温抵抗体内蔵
- (7) 使用周囲温度 : -20 ~ 80
- (8) 使用周囲湿度 : 95%RH 以下
- (9) 質量 : 約 1.2kg
- (10) 雷対策 : アレスタ付き
- (11) 整合フランジ : JIS 5K 150A 以上
- (12) 外形図 : 図 2.2




図 2.2 検出器外形図

2.3 専用ケーブル仕様（変換器 - 検出器間）

- (1) 適用 : 電計装遮付ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
- (2) 構造 : ツイストペアシールドケーブル断面構造図参照 図 2.3
- (3) 導体 : 公称断面積 0.5mm²
素線 / 素線径 7 本/0.32mm
材質 錫メッキ軟銅線
- (4) 仕上り外径 : 10.5mm (Max. 11.0mm)
- (5) ケーブル長 : 最大 300m まで
- (6) ケーブル端末処理 : M3.5 圧着端子付（両端）






図 2.3 ツイストペアシールドケーブル断面構造図

3. 据付配線

 危険	<p>酸欠状態や有害ガスの存在は、人体に思わぬ傷害を受ける可能性があります。</p> <p>地下室やピット内で作業する場合は、酸欠や有毒ガスの有無を確認し、安全を確保してから作業を行って下さい。</p> <p>墜落すると思わぬケガの原因になります。</p> <p>足場の設置並びに作業場所に適した保護具を着用して作業を行って下さい。</p> <p>作業は安全責任者の指示に従って下さい。</p> <p>感電のおそれがあります。</p> <p>配線作業は、電源の供給元が OFF になっていることを確認してから行って下さい。</p> <p>電源ラインには本計器を主電源から切り離すためにスイッチとヒューズを必ず設けて下さい。</p> <p>電源は、仕様で定められた電圧・周波数以外を使用しないで下さい。</p> <p>接地端子は、D 種接地工事（接地抵抗 100Ω 以下）を行って下さい。</p> <p>端子台絶縁カバーは、配線作業終了後必ず取り付けて下さい。</p> <p>ケーブル類を傷付けないで下さい。</p> <p>損傷したケーブルは使用しないで下さい。</p> <p>電源配線・専用ケーブル・接地線など配線類の端末処理は、絶縁スリーブ圧着端子を使用して下さい。</p> <p>専用ケーブルは、電線管に通すなどの配線工事を行って下さい。</p> <p>ケーブル接続後、水滴等が入らないように変換器のケーブルコネクタは、良く締め付けて下さい。</p>
--	---

3.1 検出器取付



検出器は、防浸構造となっています。

屋外で使用する場合は、屋根等により直射日光、防雨対策を行ってください。

(1) 不感距離

検出器から 0.3m までの間は不感距離となっており、測定できません。

検出器は、測定液面の上限（フルレベル）より不感距離以上離して設置してください。





圖 3.1 不感距離

(2) 設置場所の選定

障害物からの超音波の不要反射による誤動作を避けるため、検出器は槽壁面および槽内構造物（タラップ、補強材、攪拌羽根等）の影響のない位置を選んで取り付けます。

(図 3.2) に示す障害物禁止領域内(角度 θ で表示された範囲)、およびその周辺に問題となる障害物のない位置に取り付けてください。



- (1)側壁から400mm以上離してください。
- (2)側壁に棚などの段、または開口部があるときは、8以上離してください。

$$= \tan^{-1} \frac{1}{L}$$

$$= \tan \times L$$

Lが10mの場合 $\tan 8^\circ \times 10 = 1.4\text{m}$
 1.4m以上離してください。

図 3.2 障害物に対しての注意

(3) 取付け方法

検出器は、L 形取付金具（オプション）（図 3.3）で取り付ける場合、1 インチパイプまたは平板吊り下げで取り付けます。

フランジまたは角フランジ等に取り付ける場合には、（図 3.4）に示す寸法に従い取り付けてください。

- L形取付金具：材質SUS304（オプション）
1インチパイプまたは平板吊り下げ





図 3.3 センサ取付金具




単位：mm


図 3.4 フランジ等穴加工

（図 3.5）の設置例をご参照ください。

【フランジ取付】




【角フランジ取付】




側壁:突起、付着のないこと

【導波管取付】



導波管、吸音カートリッジは別途お問い合わせください。

【細い短管への取付】



センサは短管下面まで吊り下げて
ください。
やむをえず持上げるときは100以
下にしてください。












図 3.5 設置例

(4) ご注意




注意

下図のような取付けは、計測上障害を起しますのでご注意ください。

悪い取付け例	対 策
<p>取付け金具による不要反射</p> 	<p>取付け金具の向きを逆にする</p> 
<p>壁面の突起物による不要反射</p> 	<p>不要反射が起きないようにカバーする</p> 
<p>短管取付け部の突起による不要反射</p> 	<p>突起をなくす</p> 
<p>短管取付け部の突起による不要反射</p> 	<p>突起をなくす c Hにしてください。</p> 

3.2 変換器取付

(1) 設置場所の選定



注意

変換器を屋外に設置する場合は必ず日除けおよび防雨構造の屋根を付設するか、防雨型の箱に収めてください。

変換器のふたが開閉でき、また下面は配線作業に支障がないように十分空間をあけるよう注意してください。(図 3.6) をご参照ください。

信頼性を確保するため、次のような場所を選定してください。

周囲温度が $-10 \sim +50$ を越えないところ。

直射日光が当たらないところ。

浸水などの恐れのないところ。防噴流形の場合でも、水没には耐えられませんので水没前に排水処理をしてください。

塵埃が少なく、腐食性ガスのないところ。

電動機、開閉器などよりなるべく離れたところ。

保守、点検に便利なところ。




図 3.6 上から見た取付け図

(2) 取付け方法

変換器は、壁取付けが可能です。

壁取付けには、M10 ボルト (4 本) を使用します。

取付け方向は、図 3.7 に示すような向きに必ず取付けてください。

下図に示す穴明け寸法に従い、壁に穴を明けて、M10 ボルトで取付けてください。




図 3.7 取付け方法

3.3 ケーブル敷設及びケーブル接続

(1) 配線

配線は接続図（図 3.9）をご参照ください。配線は金属管工事によってください。複数個のレベル計を使用する場合に複数のケーブルを同一の電線間に収めてもさしつかえありませんが、同一配管内に動力線や他の信号線を収めないでください。

- 検出器と変換器間の配線は、ツイストペアシールドケーブル（図 2.3）を使用します。ケーブルは白青と青のより線対（送信用）と白黄と黄のより線対（受信用）の 2 対の信号線とそれを包む編組シールドから構成されています。
- 電源ケーブルは 3 芯または 2 芯キャブタイヤケーブル（公称断面積 0.75mm² 以上、仕上り外形 11mm）をご使用ください。
- 出力信号用ケーブルは 2 芯または必要に応じて多芯キャブタイヤケーブル（仕上り外形 11mm）をご使用ください。

配線作業にあたっては、それぞれのより線対をほどかないようにしてください。

(2) 配線口の処理

変換器は、JIS C 0920「電気機械機具および配線材料の防水試験通則」で規定する防噴流形の構造になっています。しかし、ピット内に設置する場合のように、湿気の侵入や結露、万一の冠水に備えるためには、配線口の気密処理が重要です。必ず本器に備え付けられた水防グランド、またはユニオン（プリカ用）グランドを使用し、防水対策を充分に行ってください。また、未使用のグランドは、備え付けの封止用のフタを使用し、密封してください。




図 3.8 ケーブルグランド組立順序




図 3.9 接続図

4. 運 転



危険

感電のおそれがあります。

濡れた手でスイッチなどの操作をしないでください。


変換器内部には高電圧の箇所がありますので、パネルを開けて手を触れないでください。

4.1 運転準備

電源投入前に、つぎのことを確認してください。

- (1) 液面が測定範囲内（仕様により決められた「ゼロ」から「フル」までの間）のレベルにあるか。
- (2) 変換器、検出器の結線は正しいか。
- (3) 電源入力が仕様の範囲にあるか。

4.2 電源の投入



注意

電源を投入する際は、再度電源仕様を確認してください。

電源を投入すると、機器のセルフチェックを行い、下記のような画面を表示します。

表示している数値、記号は下記の意味を示します。

<< LEVEL METER >> *
ULM - 500 verXXXX

・ XXXX : ソフトウェアバージョン番号



A1B1 OUT 1 S1 *
LEVEL 0.0%

・ 測定画面

4.3 LCD表示の内容


表示している数値，記号は、下記の意味を示します。

1行目	A n B n # # # # # # # # # *
2行目	D D D D D D D D D D D D D D D D

記 号	内 容
AnBn #####	ページ番号，表示項目 A 1 B 1 ~ A 1 B 6 : 測定出力系 (OUT1) A 2 B 1 ~ A 2 B 7 : 検出器系 (SENSOR) A 3 B 1 ~ A 3 B 3 : 警報 (ALARM ALn) A 4 B 1 ~ A 4 B 5 : 保守系 (MAINTENANCE) A 5 B 1 ~ A 5 B 4 : 電流出力 (OUT1) A 6 B 1 ~ A 6 B 4 : コンフィギュレーション (CONFIG2) A 7 B 1 ~ A 7 B 6 : コンフィギュレーション (CONFIG3) A 8 B 1 ~ A 8 B 4 : テストモード (OUT1 / ALARM ALn)
*	測定状態 (点滅) * : 正常動作 S : 受信信号の低下 P : プロセス異常 A : 受波オフ B : 受波オフ R : 送受信異常 T : テストモード D : 設定パラメータ異常
DDDDDDDDDDDDDDDD	測定データ表示または設定データ表示

5. パラメータの設定方法

5.1 操作手順の概要



5.2 表示機能と操作機能

前面パネルの表示機能と設定操作機能を（図 5.1）に示します。




図 5.1 前面パネル

- (1) 表示機能 : 16 文字 2 行のバックライト付液晶表示器です。
測定値の表示、設定パラメータの表示を行います。

(2) 操作機能

・ SELECT キー

- | | | |
|---|-------|--|
| A | A キー | : 表示項目〔A〕をインクリメントします。(ロータリー動作) |
| B | B キー | : 表示項目〔B〕をインクリメントします。(ロータリー動作) |
| No. | No.キー | : 表示項目〔A3〕のアラーム番号をインクリメントします。
(ロータリー動作) |
- SHIFT キーを押しながら SELECT キーを押すとデクリメント動作となります。

・ DATA キー

- ☐ UP キー : 設定データをインクリメントします。
- ☐ DOWN キー : 設定データをデクリメントします。
- ☐ SHIFT キー : ☐ ; 20 倍インクリメントします。
☐ ; 20 倍デクリメントします。
☐ + ☐ ; 表示分解能を切り換えます。(小数点以下 2 桁または 3 桁)
- DATA キーは 0.3 秒以上押し続けるとオート・インクリメント / デクリメント動作となり、毎秒 10 回同じ動作を繰り返します。
- データの下にカーソルが点滅している時に、インクリメントまたはデクリメントしますと、その値が設定データとなります。

・ プロテクト解除キー

- ☐ UNLOCK キー : 設定値の変更可 / 不可を切り換えます。データの下にカーソルが点滅している時は変更可能です。キー操作を行わない状態が 5 分以上続くと、自動的に「LOCK」状態になります。
- ☐ ENT キー : ホームページを設定する時、または、画面の右上に < E > が表示されている時に使用します。

5.3 検出器取付位置と設定の関係

検出器取付位置（基準位置）と測定パラメータ（*印）の関係を（図 5.2）に示します。




図 5.2 検出器取付位置と測定パラメータの関係

5.4 表示項目一覧

SELECT キー **A** , **B** により以下の表に示される項目が選択表示されます。

表示項目は A , B によるマトリクス形式となっています。

使用頻度、目的（テスト、保守）などによって A1 ~ A4 までのグループに分かれています。

ページ番号	表示項目	説 明		参照項
A 1 グループ = 測定出力（OUT1）に関する表示・設定時に使用します。				
A 1	B 1	LEVEL (%)	レベル(%) [測定表示] 測定レベルのモニタ、スパンに対する%表示。	5.6.(1)
	B 2	LEVEL (m)	レベル(m) [測定表示] 測定レベルのモニタ、ゼロ点からの距離。	5.6.(1)
	B 3	ZERO (m)	ゼロ点距離 [数値設定] 検出器基準面からレベル出力 0%までの距離。	5.6.(3)
	B 4	SPAN (m)	測定スパン [数値設定] レベル出力 0%～100%までの距離。	5.6.(3)
	B 5	RESP (sec)	ダンピング [数値設定] 電流出力の応答時間。 (レベル 0～90%までの変化時間)	5.6.(6)
	B 6	LEVEL (mTP)	レベル(mTP) [測定表示] 測定レベルの TP 基準換算表示。 (TP は東京湾ポイントの例) 単位は A6B2 でユーザー単位に任意設定。	5.6.(1) 5.6.(2)
		ZERO (mTP)	ゼロ点基準値(mTP) [数値設定] 基準換算値のゼロ点入力。 (TP は東京湾ポイントの例)	5.6.(2)
A 2 グループ = 検出器（SENSOR）に関する表示・設定時に使用します。				
A 2	B 1	DEAD (m)	不感距離(m) [数値設定] 検出器基準面からの不感距離。	5.6.(3)
	B 2	RANGE (m)	測定レンジ(m) [数値設定] 測定可能範囲。	5.6.(3)
	B 3	DIST (m)	測定距離(m) [計測表示] 検出器基準面から測定レベル位置までの距離。	5.6.(4)
	B 4	SENS (dB)	受信信号強度(dB) [計測表示] 測定中の超音波受信信号強度のモニタ。	5.6.(4)
	B 5	TEMP ()	検出温度() [計測表示] 検出器内の温度センサによる周辺雰囲気温度のモニタ。	5.6.(4)
		TEMP-SFT ()	温度補正() [数値設定] 検出温度を既知温度と比較し、シフトする。	5.6.(4)
	B 6	TRIG LEVEL (dB)	トリガレベル(dB) [数値設定] 超音波の伝搬時間検出を行う際の電圧しきい値。	5.6.(12)
	B 7	GAIN LIMIT (dB)	ゲインリミット(dB) [数値設定] 受信信号より前方のノイズレベルを定期的に認識し、マスク処理を行うためのしきい値。	5.6.(12)

ページ番号		表示項目	説 明	参照項
A 3 グループ = 警報 (ALARM ALn) の設定時に使用します。				
A 3	B 1	MODE	警報出力モード [確認表示] モード 0 : OFF (警報設定なし) モード 1 : HIGH (上限警報動作) モード 2 : LOW (下限警報動作) モード 3 : FAIL (異常警報) モード 4 : ABN1 (受波オフ警報)	5.6.(5)
	B 2	THRESH (m)	レベル警報設定値(m) [数値設定] 上・下限警報を選択した場合表示。 警報レベルの設定。	5.6.(5)
		RECEIVE (%)	受波オフ率(%) [数値設定] 異常警報・受波オフ警報を選択した場合表示。 受波オフ率の設定。	5.6.(5)
	B 3	HYST (%)	ヒステリシス(%) [数値設定] 上・下限警報を選択した場合。 スパンに対する割合でヒステリシスを設定表示。	5.6.(5)
		DECISION (min)	受波オフ率判定時間(min) [数値設定] 異常警報・受波オフ警報を選択した場合表示。 受波オフ率判定時間を設定。	5.6.(5)
	A 4 グループ = 保守 (MAINTENANCE) のエラーの内容表示、主に保守点検時に使用します。			
A 4	B 1	ERR PAGE	自己診断 [エラー表示] 内部データにエラーが発生したときエラーページ 番号を表示。	7.1.(4)
	B 2	GL CLR1	ゲインリミットの初期化	5.6.(13)
	B 3	GL CLR2	ノイズマスク機能	5.6.(13)
	B 4	ABN-MEM	受波オフ率 受波オフ警報設定時に検出器の受波オフ率を表 示。	7.1.(5)
	B 5	SERVICE LEVEL	表示画面レベル [選択設定] 0 : A1 ~ A4 までの表示 1 : 全画面表示	5.6.(10)
A 5 グループ = 電流出力 (OUT1) に関する表示・設定時に使用します。				
A 5	B 1	START (%)	スタート出力 [数値設定] 電源 ON 時に出力がスタートする電流値。	5.6.(7)
	B 2	U LIM (%)	上限出力リミット [数値設定] 電流出力の上限設定。	5.6.(7)
	B 3	D LIM (%)	下限出力リミット [数値設定] 電流出力の下限設定。	5.6.(7)
	B 4	FIL	バーンアウト [選択設定] 異常警報動作時の電流出力の指定。	5.6.(8)

ページ番号	表示項目	説 明	参照項
A 6 グループ = コンフィギュレーション (CONFIG2) に関する表示・設定時に使用します。			
A 6	B 1	SET AL MODE 警報出力モード [選択設定] モード 0 : OFF (警報設定なし) モード 1 : HIGH (上限警報動作) モード 2 : LOW (下限警報動作) モード 3 : FAIL (異常警報) モード 4 : ABN1 (受波オフ警報)	5.6.(5)
	B 2	DISPLAY-CHR 表示基準単位 [選択設定] A1B6 の表示単位を任意設定。	5.6.(2)
	B 3	PARAMETER LIST パラメータリストを表示 (当社サービスマン専用)	5.6.(14)
	B 4	ALARM NUMBER 警報出力数設定	5.6.(5)
A 7 グループ = コンフィギュレーション (CONFIG3) に関する表示・設定時に使用します。			
A 7	B 1	AUTO RANGE オートレンジ機能 (当社サービスマン専用)	5.6.(14)
	B 2	AUTO DELAY オートディレイ機能 (当社サービスマン専用)	5.6.(14)
	B 3	P-RATE SW プロセスレートリミット機能 [選択設定] プロセスレートリミット機能の有効 / 無効の選択	5.6.(9)
	B 4	P-RATE DST プロセスレートリミット値 [数値設定] 有効データ距離範囲の設定。	5.6.(9)
	B 5	P-RATE TIME プロセスレートリミット時間 [数値設定] プロセスレートリミット時間範囲の設定。	5.6.(9)
	B 6	REP TIME 送信繰返し時間 (当社サービスマン専用)	5.6.(14)
A 8 グループ = 出力テストモード・出力調整・警報テストの操作			
A 8	B 1	TEST MODE テストモード [選択設定] 電流出力、警報接点出力のチェック。	5.6.(11)
	B 2	MAN OUT (%) 電流出力の確認 [数値設定] -10 ~ +130% の各出力が 2.4mA ~ 24.8mA になることを確認。	5.6.(11)
	B 3	OUT ADJ 電流出力の校正 [数値設定] 電流出力 4mA/20mA の校正。	5.6.(11)
	B 4	ALARM ON/OFF 警報接点出力の確認 [選択設定] 警報接点出力の ON/OFF 動作の確認。	5.6.(11)

5.5 パラメータ初期値一覧表

工場出荷時の設定値です。

ページ番号		設定項目	設定範囲	初期値	設定値
A 1	B 3	ゼロ点距離	0.030 ~ 30.000m	指定値	m
	B 4	測定スパン	0.150 ~ 30.000m	指定値	m
	B 5	ダンピング	2 ~ 600sec	2sec	sec
	B 6	ゼロ点基準値(mTP)	-32.000 ~ 20.000m	0.000m	m
A 2	B 1	不感距離	0.150 ~ 9.990m	0.300m	m
	B 2	測定レンジ	(ゼロ点距離+アングラレンジ) ~ 32.000m	指定値	m
	B 5	温度補正	-49.9 ~ 99.9	0.0	
	B 6	トリガレベル	5 ~ 30dB	9dB	dB
	B 7	ゲインリミット	5 ~ 30dB	9dB	dB
A 3	B 1	警報出力モード	メニュー数 : 5	0 : OFF	0 : OFF , 1 : HIGH 2 : LOW , 3 : FAIL , 4 : ABN1
	B 2	レベル警報設定値	0 ~ 30.000m	0.000m	m
		受波オフ率	10 ~ 100%	0%	%
	B 3	ヒステリシス	0 ~ 10.0%	1.0%	%
		受波オフ率判定時間	0 ~ 10min	0min	min
A 4	B 3	ノイズマスク	0.03 ~ 30.00m	0.03m	m
	B 5	表示画面レベル	メニュー数 : 2	0: A1 ~ A4 まで表示	0 : A1 ~ A4 まで表示 1 : 全画面表示
A 5	B 1	スタート出力	0 ~ 100%	0%	%
	B 2	上限出力リミット	100 ~ 130%	100%	%
	B 3	下限出力リミット	-10 ~ 0%	0%	%
	B 4	バーンアウト	メニュー数 : 4	0:HOLD	0:HOLD , 1:100% 2:0% , 3:任意(0 ~ 100%)
A 6	B 1	警報出力モード	メニュー数 : 5	0:OFF	0 : OFF , 1 : HIGH 2 : LOW , 3 : FAIL , 4 : ABN1
	B 2	表示基準単位	λ° -λ, 0 ~ 9, A ~ Z, a ~ z	mTP	
	B 3	パラメータリスト番号	メニュー数 : 22	00	00 ~ 21
	B 4	警報出力数設定	1 ~ 8	5	
A 7	B 1	オートレンジ機能	メニュー数 : 2	0:ON	0:ON , 1:OFF
	B 2	オートディレイ機能	メニュー数 : 2	0:ON	0:ON , 1:OFF
	B 3	プロセスレートリミット機能	メニュー数 : 2	1:OFF	0:ON , 1:OFF
	B 4	プロセスレートリミット値	0.1 ~ 5.0m	0.5m	m
	B 5	プロセスレートリミット時間	1 ~ 240min	10min	min
	B 6	送信繰返し時間	270 ~ 350msec	270msec	msec
A 8	B 1	テストモード	メニュー数 : 3	0:OFF	0:OFF , 1:OUT+Ry , 2:RyONLY
	B 2	電流出力の確認	-10 ~ 130%	0%	%
	B 3	電流出力 4mA 校正	11000 ~ 15000	校正値	
		電流出力 20mA 校正	1000 ~ 5000	校正値	
	B 4	警報出力の確認	メニュー数 : 2	0:OFF	0:OFF , 1:ON

5.6 各種パラメータの設定方法

(1) 測定レベルの表示確認

説明

測定レベルの表示を次の中から選択します。

1. レベル (%) : A 1 B 1 ページ

・測定スパンに対する%表示

2. レベル (m) : A 1 B 2 ページ

・ゼロ点からの距離

3. レベル (mTP) : A 1 B 6 ページ

・レベル測定値の基準換算表示 (TP は東京湾ポイント)

・表示単位は任意設定可能です。

基準値の入力および単位の変更は「5.5.(2) レベル(mTP)表示の基準値入力と単位変更」を参照ください。

電流出力の下限リミットが0%に設定されている場合、マイナスレベルは“0”表示になります。

ホームページの設定。

・A 1 B 1, A 1 B 2 または A 1 B 6 ページをホームページとして設定できます。

上記以外のページでキー操作を行わない状態が5分以上続くと、自動的に設定した画面にもどります。

操作内容 (例)		レベル(m)、少数点以下3桁としホームページに設定する場合。
キー操作	画面表示	内 容
[A], [B], ([])	<pre> A 1 B 2 O U T 1 S 1 * L E V E L 2 . 0 0 m </pre>	A 1 B 2 ページを表示します。 ・[A]キーを押してA 1を選択します。 ・[B]キーを押してB 2を選択します。
[SHIFT] + [UNLOCK]	<pre> A 1 B 2 O U T 1 S 1 * L E V E L 2 . 0 0 0 m </pre>	少数点位置を設定します。 ・[SHIFT]キーを押しながら[UNLOCK]キーを操作します。
[ENT]	<pre> A 1 B 2 O U T 1 S 1 * L E V E L 2 . 0 0 0 m </pre>	ホームページを設定します。 ・[ENT]キーを押します。

(2) レベル(mTP)表示の基準値入力と単位変更

説明

基準換算値のゼロ点入力。

ゼロ点距離に相当する位置に基準値を入力することでレベル測定値の基準換算値を表示します。

- ・ゼロ点基準値：A 1 B 6 ページ
- ・設定範囲：-32.000m ~ +20.000m
- ・初期値：0.000m




図 5.3 測定レベル(m)とレベル(mTP)の関係の例

基準値の設定は、測定上のゼロ点距離[ZERO]とは独立の機能で表示目盛のシフトのみを行うため、A1B3 ゼロ点距離[ZERO]を変更する場合は、基準の変更も合わせて行う必要があります。

表示基準単位の変更

表示単位を任意に変更することが可能です。

- ・単位変更(CHR)：A 6 B 2 ページ
- ・単位桁数：3 桁
- ・単位に使用できる記号：スペース, 0~9, A~Z, a~z
- ・初期単位：mTP

変更する前に A 4 B 5 ページの表示画面レベルを全画面表示に切換える必要があります。

操作内容（例）	基準値を-12、単位を mOP とした時。	
キー操作	画 面 表 示	内 容
[A] , [B] , ([])	<div>A 1 B 6 O U T 1 S 1 *</div> <div>LEVEL + 2 . 0 0 m T P</div>	A 1 B 6 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 1 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 6 を選択します。
<div>[UNLOCK]</div> ([SHIFT])+ [] or [] <div>[UNLOCK]</div>	<div>A 1 B 6 O U T 1 S 1 *</div> <div>Z E R O + 0 . 0 0 m T P</div> <div>A 1 B 6 O U T 1 S 1 *</div> <div>Z E R O - 1 2 . 0 0 m T P</div> <div>A 1 B 6 O U T 1 S 1 *</div> <div>LEVEL - 1 0 . 0 0 m T P</div>	基準値を-12 に変更します。 ・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを表示します。 ・ ([SHIFT])+ [] or [] キーを押し「- 1 2」と入力します。 ・ [UNLOCK] キーでカーソルを消します。
[A] , [B] , ([])	<div>A 6 B 2 C O N F I G 2 *</div> <div>D I S P L A Y C H R m T P</div>	A 6 B 2 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 6 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 2 を選択します。
<div>[UNLOCK]</div> <div>[ENT]</div> [] or [] , [UNLOCK]	<div>A 6 B 2 C O N F I G 2 *</div> <div>D I S P L A Y C H R m T P</div> <div>A 6 B 2 C O N F I G 2 *</div> <div>D I S P L A Y C H R m T P</div> <div>A 6 B 2 C O N F I G 2 *</div> <div>D I S P L A Y C H R m O P</div>	単位を mOP に変更します。 ・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを表示します。 ・ [ENT] キーを押しカーソルを移動します。 ・ [] or [] キーで「O」を選択し、[UNLOCK] キーでカーソルを消します。
[A] , [B] , ([])	<div>A 1 B 6 O U T 1 S 1 *</div> <div>LEVEL - 1 0 . 0 0 m O P</div>	A 1 B 6 ページを確認します。 ・ [A] キーを押して A 1 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 6 を選択します。

(3) 測定パラメータの設定

説明

測定パラメータを設定します。

ゼロ点距離の設定

検出器基準面からレベル出力 0%までの距離を設定します。

- ・ゼロ点距離(ZERO)：A 1 B 3 ページ
- ・設定範囲：0.150m～30.000m
- ・初期値：ご注文時の指定された値が設定されています

測定スパン距離の設定

レベル出力 0%～100%までの距離を設定します。

- ・測定スパン距離(SPAN)：A 1 B 4 ページ
- ・設定範囲：0.030m～30.000m
- ・初期値：ご注文時の指定された値が設定されています

不感距離の設定

検出器基準面からの不感距離を設定します。

- ・不感距離(DEAD)：A 2 B 1 ページ
- ・設定範囲：0.150m～9.990m
- ・初期値：0.300m

不感距離は 0.300m 以上に設定してください。

測定レンジの設定

測定可能範囲を設定します。

- ・測定レンジ(RANGE)：A 2 B 2 ページ
- ・設定範囲：(ゼロ点距離 + アンダーレンジ)～32.000m
- ・初期値：(ゼロ点距離 + アンダーレンジ)




図 5.4 検出器取付位置と測定パラメータの関係の例

操作内容（例）	前ページの例にもとづいて設定します。 ゼロ点距離を 6m，測定スパン距離を 5m，不感距離を 0.3m，測定レンジを 7m と設定する場合。	
キー操作	画面表示	内 容
[A]，[B]，()	<div>A 1 B 3 OUT 1 S 1 *</div> <div>Z E R O 6 . 0 0 m</div>	A 1 B 3 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 1 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 3 を選択します。
<div>UNLOCK</div> (SHIFT) + or <div> </div> <div>UNLOCK</div>	<div>A 1 B 3 OUT 1 S 1 *</div> <div>Z E R O 6 . 0 0 <u>m</u></div> <div>A 1 B 3 OUT 1 S 1 *</div> <div>Z E R O 6 . 0 0 m</div>	ゼロ点距離 6.00m を表示します。 変更する場合、 ・ UNLOCK キーを押しカーソルを表示します。 ・ (SHIFT) + or キーで数値を入力します。 ・ UNLOCK キーでカーソルを消します。
[B]	<div>A 1 B 4 OUT 1 S 1 *</div> <div>S P A N 5 . 0 0 m</div>	A 1 B 4 ページを表示します。 ・ [B] キーを押して B 4 を選択します。
<div>UNLOCK</div> (SHIFT) + or <div> </div> <div>UNLOCK</div>	<div>A 1 B 4 OUT 1 S 1 *</div> <div>S P A N 5 . 0 0 <u>m</u></div> <div>A 1 B 4 OUT 1 S 1 *</div> <div>S P A N 5 . 0 0 m</div>	測定スパン距離 5.00m を表示します。 変更する場合、 ・ UNLOCK キーを押しカーソルを表示します。 ・ (SHIFT) + or キーで数値を入力します。 ・ UNLOCK キーでカーソルを消します。
[A]	<div>A 2 B 1 S E N S O R 1 *</div> <div>D E A D 0 . 3 0 m</div>	A 2 B 1 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 2 を選択します。
<div>UNLOCK</div> (SHIFT) + or <div> </div> <div>UNLOCK</div>	<div>A 2 B 1 S E N S O R 1 *</div> <div>D E A D 0 . 3 0 <u>m</u></div> <div>A 2 B 1 S E N S O R 1 *</div> <div>D E A D 0 . 3 0 m</div>	不感距離 0.30m を表示します。 変更する場合、 ・ UNLOCK キーを押しカーソルを表示します。 ・ (SHIFT) + or キーで数値を入力します。 ・ UNLOCK キーでカーソルを消します。
[B]	<div>A 2 B 2 S E N S O R 1 *</div> <div>R A N G E 7 . 0 0 m</div>	A 2 B 2 ページを確認します。 ・ [B] キーを押して B 2 を選択します。
<div>UNLOCK</div> (SHIFT) + or <div> </div> <div>UNLOCK</div>	<div>A 2 B 2 S E N S O R 1 *</div> <div>R A N G E 7 . 0 0 <u>m</u></div> <div>A 2 B 2 S E N S O R 1 *</div> <div>R A N G E 7 . 0 0 m</div>	測定レンジ 7.00m を表示します。 変更する場合、 ・ UNLOCK キーを押しカーソルを表示します。 ・ (SHIFT) + or キーで数値を入力します。 ・ UNLOCK キーでカーソルを消します。

(4) 計測データの確認

説明

測定状態のデータ情報を確認できます。

検出器基準面から測定レベル位置までの測定距離のモニタ。

- ・測定距離(DIST)(m) : A 2 B 3 ページ

測定中の超音波受信信号強度 (受信波ピーク値) のモニタ。

測定面の状態によって変化し、受信強度が強ければ大きい(プラス方向の)値を、受信強度が弱くなると小さい(マイナス方向の)値を示します。

受信状態の目安となり、普通は-30 ~ -40dB 以上を示していますが受信状態が悪くなると指示は低下します。

- ・超音波受信信号強度(SENS)(dB) : A 2 B 4 ページ

ノイズレベルが高い場合は、SENS の値が大きくても測定が出来ないことがあります。また、ノイズレベルが低い場合は、SENS の値が小さくても測定出来ます。ノイズレベルに左右されます。

検出器内の温度センサによる周辺雰囲気温度のモニタ。

検出器内の温度センサにより温度を測定して音速の温度補正をおこなっています。

- ・検出温度(TEMP)() : A 2 B 5 ページ

検出温度が既知温度と比較しズレがある場合、検出温度の補正を行います。

- ・設定範囲 : -49.9 ~ 99.99 , 初期値 : 0

操作内容(例)		測定距離をモニタ, 超音波受信信号強度をモニタ, 検出温度をモニタ, 検出温度を-2 補正する場合。
キー操作	画面表示	内 容
[A], [B], ([])	<div>A 2 B 3 S E N S O R 1 *</div> <div>D I S T 4 . 0 0 0 m</div>	A 2 B 3 ページを表示します。 測定距離を表示します。 ・ [A] キーを押して A 2 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 3 を選択します。
[B]	<div>A 2 B 4 S E N S O R 1 *</div> <div>S E N S 1 5 d B</div>	A 2 B 4 ページを表示します。 超音波受信信号強度を表示します。 ・ [B] キーを押して B 4 を選択します。
[B]	<div>A 2 B 5 S E N S O R 1 *</div> <div>T E M P + 2 5 . 2 ° C</div>	A 2 B 5 ページを表示します。 検出温度を表示します。 ・ [B] キーを押して B 5 を選択します。
<div>[UNLOCK]</div> <div>([SHIFT]) + [] or []</div> <div>[UNLOCK]</div>	<div>A 2 B 5 S E N S O R 1 *</div> <div>T E M P - S F T + 0 . 0 ° C</div> <div>A 2 B 5 S E N S O R 1 *</div> <div>T E M P - S F T - 2 . 0 ° C</div> <div>A 2 B 5 S E N S O R 1 *</div> <div>T E M P + 2 3 . 2 ° C</div>	検出温度を-2 補正します。 ・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを表示します。 ・ ([SHIFT]) + [] or [] キーで数値を入力します。 ・ [UNLOCK] キーでカーソルを消します。

(5) 警報出力の設定

説明

本器は最大で8点のリレー接点出力を持っています。モード指定により、それぞれ独立して設定内容を選ぶことができます。

モード	機能名	設定内容
0	OFF	警報設定なし。使用しない時設定。
1	HIGH	測定値上限警報出力。設定値を越えたとき ON 動作。
2	LOW	測定値下限警報出力。設定値未満のとき ON 動作。
3	FAIL	異常警報出力。設定パラメータ異常および測定動作異常。
4	ABN1	受波オフ警報出力。受波オフ率が設定値を越えたとき ON 動作。

接点容量は AC250V, 5A または DC30V, 5A (いずれも抵抗負荷) で動作状況は端子台下の LED により表示されます。また、接点動作は a 接点 (Normally Open) リレーはソケット装着方式ですから、メンテナンスが容易です。

上限 / 下限警報出力

警報動作時のレベル出力と接点出力および LED 表示は以下ようになります。




図 5.5 上限レベルと上限警報




図 5.6 下限レベルと下限警報

上限または下限警報出力にするには、次の3つの設定が必要です。

1. 警報出力モード(MODE) : A 6 B 1 ページ

- ・ ☐ キーでリレーの出力番号 ALn を選択。
 - ・ 1 (HIGH) 上限警報または、2 (LOW) 下限警報を指定。使用しないときは、0 (常時 OFF) にする。
- 変更する前に A 4 B 5 ページの表示画面レベルを全画面表示に切替える必要があります。
- 警報出力モードを A 6 B 1 ページで設定した後、A 3 B 1 ページで設定の確認を行ってください。

2. レベル警報設定値(THRESH)(m) : A 3 B 2 ページ

- ・ ☐ キーでリレーの出力番号 ALn を選択。
- ・ 動作しきい値をゼロレベルからの距離 (m) で設定する。
- ・ 設定範囲 : 0 ~ 30m

3. ヒステリシス(HYST)(%) : A 3 B 3 ページ

- ・ ☐ キーでリレーの出力番号 ALn を選択。
- ・ 動作時のヒステリシスを測定スパンに対する割合 (% / SPAN) で設定する。
- ・ 設定範囲 : 0 ~ 10%

チャタリング防止のため 1 % 以上に設定してください。

異常警報 / 受波オフ警報出力

「動作」

リレー接点出力は下記条件の1または2のいずれかが成立すると ON となります。出力電流は、異常警報が発生するとバーンアウトで設定した電流値となります。

1, 2 の条件が無くなるとリレー接点は、OFF (解除) となり、出力電流も正常な測定状態に復帰します。

「条件」

1. パネル面のキー操作により設定できる数値データがロックされているにもかかわらず、ノイズ等の何らかの原因により変化したとき。または、設定パラメータに異常がある場合。(設定パラメータ異常)
2. 超音波受信信号の低下(液面反射率の低下、センサへの付着物など)やセンサ、アンプ等の感度低下や不良、信号ケーブルの断線やネジのゆるみ、等々により測定できない状態を受波オフと呼び、この発生頻度が受波オフ率判定時間内に一定比率(受波オフ率)を越えて測定困難とみなしたとき。
(測定動作異常または受信異常)

測定状態	*	S	A	D
	正常動作時	受信信号の低下	受信オフ	設定パラメータ異常
異常警報動作	OFF	OFF	ON	ON
受波オフ警報動作	OFF	OFF	ON	OFF

異常警報出力または受波オフ警報出力にするには、次の3つの設定が必要です。

1. 警報出力モード(MODE) : A 6 B 1 ページ

- ・ ☐ キーでリレーの出力番号 ALn を選択。
 - ・ 3 (FAIL) 異常警報または、4 (ABN1) 受波オフ警報を指定。使用しないときは、0 (常時 OFF) にする。
変更する前に A 4 B 5 ページの表示画面レベルを全画面表示に切り換える必要があります。
- 警報出力モードを A 6 B 1 ページで設定した後、A 3 B 1 ページで設定の確認を行ってください。

2. 受波オフ率(RECEIVE)(%) : A 3 B 2 ページ

- ・ ☐ キーでリレーの出力番号 ALn を選択。
- ・ 受波オフの発生比率を受波オフ率といい、判定対象となるしきい値を設定する。
- ・ 設定範囲 : 10 ~ 100%

3. 受波オフ率判定時間(DECISION)(分) : A 3 B 3 ページ

- ・ ☐ キーでリレーの出力番号 ALn を選択。
- ・ 受波オフ率の判定対象となる時間を設定する。
- ・ 設定範囲 : 0 ~ 10 分

警報出力数設定

本器は最大で8点のリレー接点出力を持っています。

本設定は、出荷時にご指定の接点数に合わせて設定してあります。

- ・ 警報出力数設定 : A 6 B 4 ページ
- ・ 設定範囲 : 1 ~ 8 : 警報出力 1 ~ 8 点

設定の確認をする際は A 4 B 4 ページの表示画面レベルを全画面表示に切り換える必要があります。

操作内容 (例) ALARM AL1 (モード:異常警報, 受波オフ率:90%, 受波オフ率判定時間:5min) ALARM AL2 (モード:受波オフ, 受波オフ率:90%, 受波オフ率判定時間:5min) ALARM AL3 (モード:上限警報, レベル警報設定値:5m, ヒステリシス:5%) ALARM AL4 (モード:下限警報, レベル警報設定値:1m, ヒステリシス:5%) ALARM AL5 (モード:警報設定なし)		
キー操作	画面表示	内 容
<input type="button" value="A"/> , (<input type="button" value="□"/>)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> A 6 B 1 C O N F I G 2 * S E T A L 1 = O F F </div>	A 6 B 1 ページを表示します。 警報出力モードを表示します。 ・ <input type="button" value="A"/> キーを押して A 6 を選択します。
<div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="button" value="□"/> , <input type="button" value="UNLOCK"/> or <input type="button" value="□"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="button" value="□"/> , <input type="button" value="UNLOCK"/> or <input type="button" value="□"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="button" value="□"/> , <input type="button" value="UNLOCK"/> or <input type="button" value="□"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="button" value="□"/> , <input type="button" value="UNLOCK"/> or <input type="button" value="□"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="button" value="□"/> , <input type="button" value="UNLOCK"/> or <input type="button" value="□"/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> A 6 B 1 C O N F I G 2 * S E T A L 1 = F A I L </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> A 6 B 1 C O N F I G 2 * S E T A L 2 = A B N 1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> A 6 B 1 C O N F I G 2 * S E T A L 3 = H I G H </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> A 6 B 1 C O N F I G 2 * S E T A L 4 = L O W </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> A 6 B 1 C O N F I G 2 * S E T A L 5 = O F F </div>	AL1 のモードを異常警報に設定します。 ・ <input type="button" value="UNLOCK"/> キーを押しカーソルを表示します。 ・ <input type="button" value="□"/> キーで AL を「1」とします。 ・ <input type="button" value="□"/> or <input type="button" value="□"/> で「FAIL」を選択します。 ・ <input type="button" value="UNLOCK"/> キーでカーソルを消します。 AL2 のモードを受波オフに設定します。 ・ <input type="button" value="□"/> キーで AL を「2」とします。 ・ AL1 と同様の操作で「AL2=ABN1」に設定します。 AL3 のモードを上限警報に設定します。 ・ <input type="button" value="□"/> キーで AL を「3」とします。 ・ AL1 と同様の操作で「AL3=HIGH」に設定します。 AL4 のモードを下限警報に設定します。 ・ <input type="button" value="□"/> キーで AL を「4」とします。 ・ AL1 と同様の操作で「AL4=LOW」に設定します。 AL5 を警報なしに設定します。 ・ <input type="button" value="□"/> キーで AL を「5」とします。 ・ AL1 と同様の操作で「AL5=OFF」に設定します。
<div style="margin-bottom: 10px;"><input type="button" value="A"/></div> <div style="margin-bottom: 10px;"><input type="button" value="□"/></div> <div style="margin-bottom: 10px;"><input type="button" value="□"/></div> <div style="margin-bottom: 10px;"><input type="button" value="□"/></div> <div style="margin-bottom: 10px;"><input type="button" value="□"/></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> A 3 B 1 A L A R M A L 1 * M O D E S E T 3 : F A I L </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> A 3 B 1 A L A R M A L 2 * M O D E S E T 4 : A B N </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> A 3 B 1 A L A R M A L 3 * M O D E S E T 1 : H I G H </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> A 3 B 1 A L A R M A L 4 * M O D E S E T 2 : L O W </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> A 3 B 1 A L A R M A L 5 * M O D E S E T 0 : O F F </div>	A 3 B 1 ページを表示します。 ・ <input type="button" value="A"/> キーを押して A 3 を選択します。 警報出力モードの設定確認: AL1 3:FAIL ・ <input type="button" value="□"/> キーで AL を「1」とします。 警報出力モードの設定確認: AL2 4:ABN ・ <input type="button" value="□"/> キーで AL を「2」とします。 警報出力モードの設定確認: AL3 1:HIGH ・ <input type="button" value="□"/> キーで AL を「3」とします。 警報出力モードの設定確認: AL4 2:LOW ・ <input type="button" value="□"/> キーで AL を「4」とします。 警報出力モードの設定確認: AL5 0:OFF ・ <input type="button" value="□"/> キーで AL を「5」とします。

キー操作	画面表示	内 容
[B]	A 3 B 2 <OFF> AL 5 * : THRESH 0.00m	A 3 B 2 ページを表示します。 ・[B]キーを押してB 2を選択します。
<input type="checkbox"/> , [UNLOCK] <input type="checkbox"/> or <input type="checkbox"/> , [UNLOCK]	A 3 B 2 FAIL AL 1 * RECEIVE R. 90%	AL1 の受波オフ率を 90%に設定します。 ・ <input type="checkbox"/> キーで AL を「1」とします。 ・[UNLOCK]キーを押しカーソルを表示します。 ・ <input type="checkbox"/> or <input type="checkbox"/> で受波オフ率を「90」と入力します。 ・[UNLOCK]キーでカーソルを消します。
<input type="checkbox"/> , [UNLOCK] <input type="checkbox"/> or <input type="checkbox"/> , [UNLOCK]	A 3 B 2 ABN AL 2 * RECEIVE R. 90%	AL2 の受波オフ率を 90%に設定します。 ・ <input type="checkbox"/> キーで AL を「2」とします。 ・AL1 と同様の操作で「90」と入力します。
<input type="checkbox"/> , [UNLOCK] (SHIFT) + <input type="checkbox"/> or <input type="checkbox"/> [UNLOCK]	A 3 B 2 ALARM AL 3 * H: THRESH 5.00m	AL3 のレベル警報設定値を 5.00m に設定します。 ・ <input type="checkbox"/> キーで AL を「3」とします。 ・[UNLOCK]キーを押しカーソルを表示します。 ・ <input type="checkbox"/> or <input type="checkbox"/> で警報設定値を「5.00」と入力します。 ・[UNLOCK]キーで決定します。
<input type="checkbox"/> , [UNLOCK] (SHIFT) + <input type="checkbox"/> or <input type="checkbox"/> [UNLOCK]	A 3 B 2 ALARM AL 4 * L: THRESH 1.00m	AL4 のレベル警報設定値を 1.00m に設定します。 ・ <input type="checkbox"/> キーで AL を「4」とします。 ・AL3 と同様の操作で「1.00」と入力します。
[B]	A 3 B 3 ALARM AL 4 * L: HYST 1.0%	A 3 B 3 ページを表示します。 ・[B]キーを押してB 3を選択します。
<input type="checkbox"/> , [UNLOCK] <input type="checkbox"/> or <input type="checkbox"/> , [UNLOCK]	A 3 B 3 FAIL AL 1 * DECISION 5min	AL1 の受波オフ率判定時間を 5 分に設定します。 ・ <input type="checkbox"/> キーで AL を「1」とします。 ・[UNLOCK]キーを押しカーソルを表示します。 ・ <input type="checkbox"/> or <input type="checkbox"/> で判定時間を「5」と入力します。 ・[UNLOCK]キーでカーソルを消します。
<input type="checkbox"/> , [UNLOCK] <input type="checkbox"/> or <input type="checkbox"/> , [UNLOCK]	A 3 B 3 ABN AL 2 * DECISION 5min	AL2 受波オフ率判定時間を 5 分に設定します。 ・ <input type="checkbox"/> キーで AL を「2」とします。 ・AL1 と同様の操作で「5」と入力します。
<input type="checkbox"/> , [UNLOCK] <input type="checkbox"/> or <input type="checkbox"/> , [UNLOCK]	A 3 B 3 ALARM AL 3 * H: HYST 5.0%	AL3 のヒステリシスを 5.0%に設定します。 ・ <input type="checkbox"/> キーで AL を「3」とします。 ・[UNLOCK]キーを押しカーソルを表示します。 ・ <input type="checkbox"/> or <input type="checkbox"/> で判定時間を「5.0」と入力します。 ・[UNLOCK]キーでカーソルを消します。
<input type="checkbox"/> , [UNLOCK] <input type="checkbox"/> or <input type="checkbox"/> , [UNLOCK]	A 3 B 3 ALARM AL 4 * L: HYST 5.0%	AL4 のヒステリシスを 5.0%に設定します。 ・ <input type="checkbox"/> キーで AL を「4」とします。 ・AL3 と同様の操作で「5.0」と入力します。

(6) ダンピングの設定

説明

測定レベル値の変化を抑える場合に使用します。

設定は時定数（約 90%の応答時間）です。

- ・ダンピング(RES P)：A 1 B 5 ページ
- ・設定範囲：2sec～600sec
- ・初期値：2sec




図 5.7 応答時間

A7B3 プロセスレートリミット機能を有効にした場合、ダンピングは 30 秒以上にしてください。

操作内容（例）		ダンピング 20 秒かける場合。
キー操作	画面表示	内容
[A] , [B] , ([])	<div>A 1 B 5 O U T 1 S 1 *</div> <div>R E S P 2 s e c</div>	A 1 B 5 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 1 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 5 を選択します。
[UNLOCK]	<div>A 1 B 5 O U T 1 S 1 *</div> <div>R E S P 2 s e c</div>	ダンピングを 20 秒に変更します。 ・ [UNLOCK] キーを押してカーソルを表示します。
([SHIFT]) + [] or []	<div>A 1 B 5 O U T 1 S 1 *</div> <div>R E S P 2 0 s e c</div>	・ ([SHIFT]) + [] or [] キーで数値を入力します。
[UNLOCK]	<div>A 1 B 5 O U T 1 S 1 *</div> <div>R E S P 2 0 s e c</div>	・ [UNLOCK] キーでカーソルを消します。

(7) 電流出力のリミットの設定

説明

電流出力を-10%～130% (3.84～24.8mA) の範囲内で上下限のリミットの設定が可能です。

1. 上限出力リミット(U LIM) : A 5 B 2 ページ

- ・ 設定範囲 : 100%～130%
- ・ 初期値 : 100%

2. 下限出力リミット(D LIM) : A 5 B 3 ページ

- ・ 設定範囲 : -10%～0%
- ・ 初期値 : 0%




図 5.8 電流出力リミット

電源を投入してから測定開始するまでのスタート電流出力を 0%～100%の範囲で設定が可能です。

- ・ スタート出力(START) : A 5 A 1 ページ
- ・ 設定範囲 : 0%～100%
- ・ 初期値 : 0% 変更する前に A 4 B 5 ページの表示画面レベルを全画面表示に切換える必要があります。

操作内容 (例)		スタート出力 50%、電流出力のリミット範囲を-10%～110%に設定する場合。
キー操作	画面表示	内容
[A], ([])	A 5 B 1 C O N F I G 1 * O U T 1 S T A R T 0 %	A 5 B 1 ページを表示します。 ・ [A]キーを押して A 5 を選択します。
[UNLOCK], [] or [] [UNLOCK]	A 5 B 1 C O N F I G 1 * O U T 1 S T A R T 5 0 %	スタート出力を 50%に変更します。 ・ [UNLOCK]キーを押しカーソルを表示します。 ・ []or[]キーで数値を入力します。 ・ [UNLOCK]キーでカーソルを消します。
[B]	A 5 B 2 C O N F I G 1 * O U T 1 U L I M 1 0 0 %	A 5 B 2 ページを表示します。 ・ [B]キーを押して B 2 を選択します。
[UNLOCK], [] or [] [UNLOCK]	A 5 B 2 C O N F I G 1 * O U T 1 U L I M 1 1 0 %	上限出力スタート出力を 110%に変更します。 ・ [UNLOCK]キーを押しカーソルを表示します。 ・ []or[]キーで数値を入力します。 ・ [UNLOCK]キーでカーソルを消します。
[B]	A 5 B 3 C O N F I G 1 * O U T 1 D L I M 0 %	A 5 B 3 ページを表示します。 ・ [B]キーを押して B 3 を選択します。
[UNLOCK], [] or [] [UNLOCK]	A 5 B 3 C O N F I G 1 * O U T 1 D L I M - 1 0 %	下限出力スタート出力を -10%に変更します。 ・ [UNLOCK]キーを押しカーソルを表示します。 ・ []or[]キーで数値を入力します。 ・ [UNLOCK]キーでカーソルを消します。

(8) バーンアウトの設定

説明

異常警報 (FAIL) または受波オフ警報 (ABN) が動作した時に電流出力をホールド・0%・100%または任意の値に設定する機能です。バーンアウトが働いている間、測定表示値はバーンアウト出力に相当するレベルを表示します。

・バーンアウト (FIL) : A 5 B 4 ページ

バーンアウト	出力
0 : ホールド	異常となる前の測定値をホールドします。
1 : 0 %	4mA を出力します。
2 : 1 0 0 %	20mA を出力します。
3 : 任意設定値 (%0 ~ 100%)	設定した値に相当する電流を出力します。


変更する前に A 4 B 5 ページの表示画面レベルを全画面表示に切換える必要があります。

操作内容 (例)	バーンアウトを 50% に設定したい場合。	
キー操作	画面表示	内 容
[A] , [B] , ([])	<pre> A 5 B 4 C O N F I G 1 * O U T 1 F I L 1 : 0 % </pre>	A 5 B 4 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 5 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 4 を選択します。
[UNLOCK]	<pre> A 5 B 4 C O N F I G 1 * O U T 1 F I L <u>1</u> : 0 % </pre>	バーンアウトを 50% に変更します。 ・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを表示します。
[] or []	<pre> A 5 B 4 C O N F I G 1 * O U T 1 F I L <u>3</u> : 0 % </pre>	・ [] or [] キーで「3」を選択します。
[ENT]	<pre> A 5 B 4 C O N F I G 1 * O U T 1 F I L 3 : <u>0</u> % </pre>	・ [ENT] キーを押してカーソルを移動します。 (0 ~ 2 を選択した場合は不要です。)
[] or []	<pre> A 5 B 4 C O N F I G 1 * O U T 1 F I L 3 : 5<u>0</u> % </pre>	・ [] or [] キーで数値を入力します。
[UNLOCK]	<pre> A 5 B 4 C O N F I G 1 * O U T 1 F I L 3 : 5 0 % </pre>	・ [UNLOCK] キーでカーソルを消します。

(9) プロセスレートリミットの設定

説明

プロセスレートリミット機能は、現在の測定値が有効データ距離範囲外の場合、そのデータをカットして出力させる機能です。本機能は、プロセスレートリミット値とプロセスレートリミット時間を設定する必要があります。



注) リミット値を超える入力のリミット時間以上継続すると、真の信号とみなして出力します。
プロセスレートリミット時間内では測定状態を表す右上の表示が“ P ”となります。

図5.9 プロセスレートリミット後の出力

本機能は、次の3つの設定が必要です。

1. プロセスレートリミット機能の有効/無効の選択

- ・プロセスレートリミット機能：A 7 B 3 ページ
- ・設定範囲：0:ON , 1:OFF , ・初期値：1:OFF

プロセスレートリミット機能を有効にした場合、A1B5 ダンピングは30秒以上にしてください。

2. プロセスレートリミット値の設定。

- ・プロセスレートリミット値：A 7 B 4 ページ
- ・設定範囲：0.100m ~ 5.000m , ・初期値：0.5m

3. プロセスレートリミット時間範囲の設定。

- ・プロセスレートリミット時間 A 7 B 5 ページ
- ・設定範囲：1 ~ 240 分 , ・初期値：10 分

変更する前に A 4 B 5 ページの表示画面レベルを全画面表示に切換える必要があります。

操作内容（例）	プロセスレートリミット機能を有効にし、プロセスレートリミット値を 1m、プロセスレートリミット時間を 5 分に設定したい場合。	
キー操作	画 面 表 示	内 容
[A] , [B] , ([])	<div>A 7 B 3 C O N F I G 3 *</div> <div>P - R A T E S W 1 : O F F</div>	A 7 B 3 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 7 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 3 を選択します。
<div>UNLOCK</div> [] or [] , UNLOCK	<div>A 7 B 3 C O N F I G 3 *</div> <div>P - R A T E S W <u>1</u> : O F F</div> <div>A 7 B 3 C O N F I G 3 *</div> <div>P - R A T E S W 0 : O N</div>	プロセスレートリミット機能を有効にします。 ・ UNLOCK キーを押しカーソルを表示します。 ・ [] or [] キーで「 0 」を選択します。 ・ UNLOCK キーでカーソルを消します。
[B]	<div>A 7 B 4 C O N F I G 3 *</div> <div>P - D I S T 0 . 5 0 0 m</div>	A 7 B 4 ページを表示します。 ・ [B] キーを押して B 4 を選択します。
<div>UNLOCK</div> ([SHIFT]) + [] or [] UNLOCK	<div>A 7 B 4 C O N F I G 3 *</div> <div>P - D I S T 0 . 5 0 <u>0</u> m</div> <div>A 7 B 4 C O N F I G 3 *</div> <div>P - D I S T 1 . 0 0 0 m</div>	プロセスレートリミット値を 1m にします。 ・ UNLOCK キーを押しカーソルを表示します。 ・ ([SHIFT]) + [] or [] キーで数値を入力します。 ・ UNLOCK キーでカーソルを消します。
[B]	<div>A 7 B 5 C O N F I G 3 *</div> <div>P - T I M E 1 0 m i n</div>	A 7 B 5 ページを表示します。 ・ [B] キーを押して B 5 を選択します。
<div>UNLOCK</div> [] or [] , UNLOCK	<div>A 7 B 5 C O N F I G 3 *</div> <div>P - T I M E 1 <u>0</u> m i n</div> <div>A 7 B 5 C O N F I G 3 *</div> <div>P - T I M E 5 m i n</div>	プロセスレートリミット時間を 5 分にします。 ・ UNLOCK キーを押しカーソルを表示します。 ・ [] or [] キーで数値を入力します。 ・ UNLOCK キーでカーソルを消します。

(1 0) 表示画面レベルの変更

説明

表示画面レベルはA 1 ~ A 4 ページまでの表示と、全画面表示A 1 ~ A 8 ページまでのレベルとなっています。
A 5 ~ A 8 ページの中で表示確認する場合、または、設定変更する場合にはA 4 B 5 ページで全画面表示に切換えます。

- ・表示画面レベル：A 4 B 5 ページ
- ・ 0：A 1 ~ A 4 ページまでの表示
- ・ 1：全画面表示

操作内容（例）		全画面表示に切替える場合。
キー操作	画 面 表 示	内 容
[A] , [B] , ([])	<div>A 4 B 5 S E R V I C E *</div> <div>S E R V I C E L E V E L : 0</div>	A 4 B 4 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 4 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 4 を選択します。
<div>[UNLOCK]</div> <div>[] or []</div> <div>[UNLOCK]</div>	<div>A 4 B 5 S E R V I C E *</div> <div>S E R V I C E L E V E L : <u>0</u></div> <div>A 4 B 5 S E R V I C E *</div> <div>S E R V I C E L E V E L : <u>1</u></div> <div>A 4 B 5 S E R V I C E *</div> <div>S E R V I C E L E V E L : 1</div>	全画面表示に変更します。 ・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを表示します。 ・ ([SHIFT]) + [] or [] キーで「1」を選択します。 ・ [UNLOCK] キーでカーソルを消します。

(1 1)テストモード （電流出力の確認・校正、警報接点出力の確認）

説明

本機能は電流出力の確認、電流出力の校正または警報接点出力の動作を確認する場合に使用します。
テストモード中は測定状態を表す右上の表示が“ T ”となり点滅します。

テストモードを選択します。

- ・テストモード： A 8 B 1

テストモード	動 作
0 : OFF （使用しない）	通常の測定
1 : OUT + Ry （電流出力 + 警報出力）	電流出力と警報接点出力を動作
2 : Ry ONLY （警報出力）	警報接点出力のみ動作。電流出力はホールド

電流出力の確認を行います。

-10% ~ 130%の各出力が 3.84 ~ 24.8mA になることを確認します。

確認は OUT1 端子に電流計を接続して行います。

- ・電流出力の確認： A 8 B 2 ページ
- ・設定範囲： -10% ~ 130% , 初期値： 0%

測定レベルがゼロレベルの時に 4mA 出力、フルレベルの時に 20 出力 mA になるように電流出力の校正をします。
校正は OUT1 端子に電流計を接続して行います。

- ・電流出力の校正： A 8 B 3 ページ
- ・ 0 : 出力校正 OFF 上がる 電流 下がる
- ・ 1 : 4mA の校正 設定範囲： 11000 ~ 15000
- ・ 2 : 20mA の校正 設定範囲： 1000 ~ 5000

警報接点出力の ON / OFF 動作を確認します。

リレー接点出力。接点容量は AC250V , 5A または DC30V , 5A (いずれも抵抗負荷) で動作状況はリレー出力端子下の LED ランプにより表示されます。また、接点動作は a 接点 (Normally Open) です。

- ・警報接点出力の確認： A 8 B 4 ページ
 - ・ 0 : OFF
 - ・ 1 : ON
 - ・ LED 表示： AL1=D1 , AL2=D2 , AL3=D3 , AL4=D4 , AL5=D5 , AL6=D6 , AL7=D7 , AL8=D8
- テストモード 2 : Ry ONLY の場合は、A6B1 警報出力モードを 0:OFF にして行ってください。

変更する前に A 4 B 5 ページの表示画面レベルを全画面表示に切換える必要があります。

動作確認が終了したらテストモードを必ず「 0 : OFF 」の設定に戻してください。

操作内容 (例)	テストモードを「1:OUT+Ry」にして、 電流出力 4mA, 8mA, 12mA, 16mA, 20mA を確認する場合	
キー操作	画面表示	内 容
[A], ([])	A 8 B 1 OUT TEST * MODE 0:OFF	A 8 B 1 ページを表示します。 ・[A]キーを押してA 8を選択します。
UNLOCK, [] or [] UNLOCK	A 8 B 1 OUT TEST T MODE 1:OUT+Ry	テストモードを「1:OUT+Ry」に設定します。 ・UNLOCKキーを押しカーソルを表示します。 ・[] or []キーで「1:OUT+Ry」を選択します。 ・UNLOCKキーでカーソルを消します。
[B]	A 8 B 2 OUT 1 TEST T 0 % (0 %) < E >	A 8 B 2 ページを表示します。 (括弧内の数値は現在の出力を表示します。) ・[B]キーを押してB 2を選択します。
UNLOCK, [] or [] ENT	A 8 B 2 OUT 1 TEST T 0 % (0 %) < E >	電流出力 4mA(0%)を確認します。 ・UNLOCKキーを押しカーソルを表示します。 ・[] or []キーで「0」を入力します。 ・ENTキーを押します。この時出力されます。
[] or [] ENT	A 8 B 2 OUT 1 TEST T 2 5 % (2 5 %) < E >	電流出力 8mA(25%)を確認します。 ・4mA の確認と同様の操作で「2 5」を入力します。
[] or [] ENT	A 8 B 2 OUT 1 TEST T 5 0 % (5 0 %) < E >	電流出力 12mA(50%)を確認します。 ・4mA の確認と同様の操作で「5 0」を入力します。
[] or [] ENT	A 8 B 2 OUT 1 TEST T 7 5 % (7 5 %) < E >	電流出力 16mA(75%)を確認します。 ・4mA の確認と同様の操作で「7 5」を入力します。
[] or [] ENT	A 8 B 2 OUT 1 TEST T 1 0 0 % (1 0 0 %) < E >	電流出力 20mA(100%)を確認します。 ・4mA の確認と同様の操作で「100」を入力します。
UNLOCK	A 8 B 2 OUT 1 TEST T 0 % (0 %) < E >	電流出力 4mA(0%)に戻します。 ・UNLOCKキーを押しカーソルを消します。
[B]	A 8 B 1 OUT TEST T MODE 1:OUT+Ry	A 8 B 1 ページを表示します。 ・[B]キーを押してB 1を選択します。
UNLOCK, [] or [] UNLOCK	A 8 B 1 OUT TEST * MODE 0:OFF	テストモードを解除します。 ・UNLOCKキーを押しカーソルを表示します。 ・[] or []キーで「0:OFF」を選択します。 ・UNLOCKキーでカーソルを消します。

操作内容（例）	テストモードを「1：OUT+Ry」にして、 4mA，20mA 出力を校正する場合。	
キー操作	画面表示	内 容
[A]，([])	A 8 B 1 OUT TEST * MODE 0：OFF	A 8 B 1 ページを表示します。 ・[A]キーを押してA 8を選択します。
UNLOCK，[] or [] UNLOCK	A 8 B 1 OUT TEST T MODE 1：OUT+Ry	テストモードを「1：OUT+Ry」に設定します。 ・UNLOCKキーを押しカーソルを表示します。 ・[] or []キーで「1：OUT+Ry」を選択します。 ・UNLOCKキーでカーソルを消します。
[B]	A 8 B 3 OUT 1 TEST T 0：4 - 20mA ADJ	A 8 B 3 ページを表示します。 ・[B]キーを押してB 3を選択します。
UNLOCK，[] ENT [] or [] UNLOCK	A 8 B 3 OUT 1 TEST T 1： 4mA ADJ 13824 A 8 B 3 OUT 1 TEST T 1： 4mA ADJ 1382 <u>4</u>	4mA 出力を校正確認します。 ・UNLOCKキーを押しカーソルを表示します。 ・[]キーで「1」を選択します。 ・ENTキーを押してカーソルを移動します。 ・[] or []キーで電流計が4mA になるように数値を入力し、UNLOCKキーを押しカーソルを消します。
UNLOCK，ENT，[] ENT [] or [] UNLOCK	A 8 B 3 OUT 1 TEST T 2：20mA ADJ 3328 A 8 B 3 OUT 1 TEST T 2：20mA ADJ 332 <u>8</u>	20mA 出力を校正確認します。 ・UNLOCKキーを押しカーソルを表示します。 ・ENTキーを押してカーソルを移動します。 ・[]キーで「2」を選択します。 ・ENTキーを押してカーソルを移動します。 ・[] or []キーで電流計が20mA になるように数値を入力し、UNLOCKキーを押しカーソルを消します。
UNLOCK，ENT，[] UNLOCK	A 8 B 3 OUT 1 TEST T 0：4 - 20mA ADJ	出力校正を解除します。 ・UNLOCKキーを押しカーソルを表示します。 ・ENTキーを押してカーソルを移動します。 ・[]キーで「0」を選択します。 ・UNLOCKキーを押しカーソルを消します。
[B]	A 8 B 1 OUT TEST T MODE 1：OUT+Ry	A 8 B 1 ページを表示します。 ・[B]キーを押してB 1を選択します。
UNLOCK，[] or [] UNLOCK	A 8 B 1 OUT TEST * MODE 0：OFF	テストモードを解除します。 ・UNLOCKキーを押しカーソルを表示します。 ・[] or []キーで「0:OFF」を選択します。 ・UNLOCKキーでカーソルを消します。

操作内容（例）	テストモードを「2：Ry ONLY」にして、 ALARM AL3 の ON / OFF 動作を確認する場合。	
キー操作	画面表示	内 容
[A] , ([])	A 8 B 1 O U T T E S T * M O D E 0 : O F F	A 8 B 1 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 8 を選択します。
UNLOCK , [] or [] UNLOCK	A 8 B 1 O U T T E S T T M O D E 2 : R y O N L Y	テストモードを「2：Ry ONLY」に設定します。 ・ UNLOCK キーを押しカーソルを表示します。 ・ [] or [] キーで「2：Ry ONLY」を選択します。 ・ UNLOCK キーでカーソルを消します。
[B]	A 8 B 4 A L 0 1 T E S T T A L A R M 0 1 0 : O F F < E >	A 8 B 4 ページを表示します。 ・ [B] キーを押して B 4 を選択します。
[]	A 8 B 4 A L 0 3 T E S T T A L A R M 0 3 0 : O F F < E >	ALARM AL3 の ON / OFF 動作を確認します。 ・ [] キーを押し AL03 を選択します。
UNLOCK	A 8 B 4 A L 0 3 T E S T T A L A R M 0 3 0 : O F F < E >	・ UNLOCK キーを押しカーソルを表示します。
[] , [ENT]	A 8 B 4 A L 0 3 T E S T T A L A R M 0 3 1 : O N < E >	・ [] キーを押し「1」を選択し、[ENT] キーを押します。この時、AL に相当する LED が点灯することおよび接点出力を確認します。
[] , [ENT]	A 8 B 4 A L 0 3 T E S T T A L A R M 0 3 0 : O F F < E >	・ [] キーを押し「0」を選択し、[ENT] キーを押します。この時、AL に相当する LED が消灯することおよび接点出力を確認します。
UNLOCK	A 8 B 4 A L 0 3 T E S T T A L A R M 0 3 0 : O F F < E >	・ UNLOCK キーを押しカーソルを消します。
[B]	A 8 B 1 O U T T E S T T M O D E 2 : R y O N L Y	A 8 B 1 ページを表示します。 ・ [B] キーを押して B 1 を選択します。
UNLOCK , [] or [] UNLOCK	A 8 B 1 O U T T E S T * M O D E 0 : O F F	テストモードを解除します。 ・ UNLOCK キーを押しカーソルを表示します。 ・ [] or [] キーで「0:OFF」を選択します。 ・ UNLOCK キーでカーソルを消します。

(12) トリガレベル, ゲインリミットの確認・調整

説明

本機能は出荷時にあらかじめ標準調整が行われており、通常は再調整の必要はありませんが、現場条件に応じてキー操作で調整できる要素として次の項目が用意されています。

- ・トリガレベル
- ・ゲインリミット

以下に各項目の機能と調整方法を説明します。

受信波形の認識と時間検出処理




図5.10 Logアンプ後の受信信号の例

- ・ピークカーブ：超音波が距離により減衰する特性カーブを想定し、それと同じ傾きのまま測定範囲内の受信波の最大値を追従します。
- ・トリガカーブ：ピークカーブと同じ傾きを持ち、設定された“トリガレベル”の値だけピークカーブの下に位置します。超音波レベル計はトリガカーブが最初に受信波形と交わる時間を検出し、距離を計測します。トリガカーブはリミットカーブより下に設定することはできません。
- ・トリガレベル：トリガカーブとピークカーブの差として表されます。
- ・リミットカーブ：受信波の前方の不要反射等のノイズによる誤動作を防ぐ目的で受信信号をマスクするカーブ。“ゲインリミット”で設定された値だけノイズよりも上に位置します。トリガカーブはリミットカーブより常に上に位置するため、前方ノイズによる誤動作は発生しません。正常動作時は、受信波より前方のノイズレベルを自動学習し、定期的にはリミットカーブを更新し、一度学習した範囲のデータはメモリに記憶されます。
- ・ゲインリミット：ノイズレベルに対して、どれだけ余裕をもってマスクするかを設定する値です。ノイズレベルとリミットカーブの差として表されます。

ゲインリミットの調整




図 5.12 ゲインリミットの調整

“ゲインリミット”の値は、標準的には約 9dB に調整されています。

受信波の前方に現れる固定反射ノイズの大きさも、実際には一定でなく、温度条件等により変化します。

リミットカーブは常時、自動学習されます。

測定レンジが短く、液面に波立ちや浮遊物が無く十分な S/N 比（受信波とノイズの比率）が得られる場合は、“ゲインリミット”の値を標準より小さめに調整します。

設定値が大きい程、ノイズレベルのマスクの幅が深いレベルとなります。

- ・ゲインリミット：A 2 B 7 ページ
- ・設定範囲：5dB ~ 30dB , 初期値：9dB

設定例)

受信波ピークが-30dB、ノイズレベルが-60dB で、ゲインリミットをノイズレベルより 10dB 上げたい場合。ゲインリミットは-50dB、設定値は 10dB となります。

操作内容（例）	トリガレベルを受信波ピークより-10dB に調整し、 ゲインリミットをノイズレベルより+10dB に調整したい場合。	
キー操作	画 面 表 示	内 容
[A] , [B] , ([])	<div>A 2 B 6 S E N S O R 1 *</div> <div>TR I G L E V E L 9 d B</div>	A 2 B 6 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 2 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 6 を選択します。
<div>UNLOCK</div> <div>[] or []</div> <div>UNLOCK</div>	<div>A 2 B 6 S E N S O R 1 *</div> <div>TR I G L E V E L <u>9</u> d B</div> <div>A 2 B 6 S E N S O R 1 *</div> <div>TR I G L E V E L 1 <u>0</u> d B</div> <div>A 2 B 6 S E N S O R 1 *</div> <div>TR I G L E V E L 1 0 d B</div>	トリガレベルを 10dB に変更します。 ・ UNLOCK キーを押しカーソルを表示します。 ・ [] or [] キーで数値を入力します。 ・ UNLOCK キーでカーソルを消します。
[B]	<div>A 2 B 7 S E N S O R 1 *</div> <div>G A I N L I M I T 9 d B</div>	A 2 B 7 ページを表示します。 ・ [B] キーを押して B 7 を選択します。
<div>UNLOCK</div> <div>[] or []</div> <div>UNLOCK</div>	<div>A 2 B 7 S E N S O R 1 *</div> <div>G A I N L I M I T <u>9</u> d B</div> <div>A 2 B 7 S E N S O R 1 *</div> <div>G A I N L I M I T 1 <u>0</u> d B</div> <div>A 2 B 7 S E N S O R 1 *</div> <div>G A I N L I M I T 1 0 d B</div>	ゲインリミットを 10dB に変更します。 ・ UNLOCK キーを押しカーソルを表示します。 ・ [] or [] キーで数値を入力します。 ・ UNLOCK キーでカーソルを消します。

(13) ゲインリミットの自動学習のクリア方法

説明

ゲインリミットの初期化

本器動作状態においては常に受信波データを取り込み、受信波とノイズを判別しながら周期的にゲインリミットの値を自動修正します。そのため電源 ON のままで検出器を移動したり、検出器前面に障害物を置いたりすると、その状態を誤って学習してしまい、検出器を正規位置に戻しても正常状態に復帰できない可能性があります。

検出器の一時移設等を行った場合は、元の位置に戻した後にゲインリミットのクリアを行ってください。

ゲインリミットクリア実行直後のリミットカーブを(図 5.12)の破線で示します。

数分後、自動学習により(図 5.12)上側のリミットカーブに修正され、測定を開始します。

- ・ゲインリミットの初期化：A 4 B 2 ページ

ノイズマスク機能

本器は検出器から発射する超音波が、測定面で反射し再び検出器に受信されるまでの空中伝播経路中に突起物等の音響反射体（障害物）があると目的外の不要反射波が受信され、そのノイズを測定してしまう場合があります。

のゲインリミットの初期化を行っても、受信波の前方の不要反射波等のノイズを測定してしまう場合は、本機能により不要反射波をゲインリミットカーブでマスクし測定しないようにします。

マスクする入力値は検出器基準面から液面までの距離 L の 80% までをマスクします。

距離 L を実測する時は変換器の電源を切ってから行ってください。





図 5.13 障害物による不要反射波の影響

- ・ノイズマスク機能：A 4 B 3 ページ
- ・設定範囲：0.03m ~ 30.00m , 初期値：0.03m

操作内容（例）	ゲインリミットを初期化する場合。	
キー操作	画 面 表 示	内 容
[A] , [B] , ([])	<pre>A 4 B 2 S 1 G L C L R 1 * G L I N I T I A L < E ></pre>	A 4 B 2 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 4 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 2 を選択します。
[UNLOCK]	<pre>A 4 B 2 S 1 G L C L R 1 * G L I N I T I A L < E ></pre>	ゲインリミットを初期化します。 ・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを表示します。
[ENT]	<pre>A 4 B 2 S 1 G L C L R 1 * G L I N I T I A L O K</pre>	・ [ENT] を押します。 クリア完了後、画面は左に示す表示となり、同時にカーソル表示も消えます。

操作内容（例）	距離 5m 内の 80% までのノイズをマスクする場合。	
キー操作	画 面 表 示	内 容
[A] , [B] , ([])	<pre>A 4 B 3 S 1 G L C L R 2 * D I S T 0 . 0 3 m < E ></pre>	A 4 B 3 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 4 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 3 を選択します。
[UNLOCK]	<pre>A 4 B 3 S 1 G L C L R 2 * D I S T 0 . 0 <u>3</u> m < E ></pre>	ノイズマスク 5m にします。 ・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを表示します。
([SHIFT]) + [] or []	<pre>A 4 B 3 S 1 G L C L R 2 * D I S T 5 . 0 <u>0</u> m < E ></pre>	・ ([SHIFT]) + [] or [] を押して数値を入力します。
[ENT]	<pre>A 4 B 3 S 1 G L C L R 2 * G L C L E A R O K !</pre>	・ [ENT] を押します。 クリアすると OK と表示し、リミットカーブが 5m の 80% までの信号をマスクします。

(1 4) サービスマン用パラメータ



注意

本パラメータは当社サービスマン専用となっています。
レベル測定に関係していますので、設定を変更しないでください。
測定不能となる場合があります。

説明

以下 ～ のパラメータは、標準設定でレベル測定に問題がある場合に使用します。
標準設定でレベル測定に問題がない場合は必要ありません。
設定変更する場合は A 4 B 5 ページの表示画面レベルを全画面表示に切換えてください。

パラメータリスト

内部データの表示・設定画面となっています。

- ・パラメータリスト：A 6 B 3 ページ
- ・選択番号：00～21 , ・初期番号：00

番号	表示項目	名 称	説 明												
・ システム															
01	ROM	バージョンナンバー	搭載されている ROM のバージョンナンバー表示												
02	SAMP RATE	サンプリング レート	測定可能範囲の設定 A7B1 AUTO RANGE が “ ON ” に設定されている時は、変更しないで下さい。 A7B1 AUTO RANGE が “ OFF ” に設定されている時は下記の表を参照して設定してください。 <table><tr><td>SAMP RATE</td><td>最大測定範囲</td></tr><tr><td>0</td><td>1.8m</td></tr><tr><td>1</td><td>3.6m</td></tr><tr><td>2</td><td>7.2m</td></tr><tr><td>3</td><td>14.4m</td></tr><tr><td>4</td><td>28.8m</td></tr></table> ・ 初期値：0 ・ 設定範囲：0～4	SAMP RATE	最大測定範囲	0	1.8m	1	3.6m	2	7.2m	3	14.4m	4	28.8m
SAMP RATE	最大測定範囲														
0	1.8m														
1	3.6m														
2	7.2m														
3	14.4m														
4	28.8m														
03	U-RANGE	アンダーレンジ	アンダーレンジのモニタ (cm) 測定レンジ (m) - ゼロ点距離 (m) の値												
04	AVERAGE	平均回数	受信波の平均取り込み回数の設定 (アベレージ) ・ 初期値：4 ・ 設定範囲： 0 (送信 1 回ごとに 1 回平均処理) 1 (送信 2 回ごとに 1 回平均処理) 2 (送信 4 回ごとに 1 回平均処理) 3 (送信 8 回ごとに 1 回平均処理) 4 (送信 16 回ごとに 1 回平均処理) 5 (送信 32 回ごとに 1 回平均処理) 6 (送信 64 回ごとに 1 回平均処理) 7 (送信 128 回ごとに 1 回平均処理)												
05	S/N LIMIT(dB)	S/N リミット	測定している受信波の S/N のしきい値の設定 S/N LIMIT(dB) で設定された値より、測定している受信波の S/N が小さい時、測定モニタに「S」が表示されます。このとき学習は停止、トラッキング・ウィンドウは停止します。 ・ 初期値：5dB ・ 設定範囲：1～30dB												

説明

番号	表示項目	名 称	説 明
・ 検出器			
06	T-FREQ(Hz)	送信周波数	検出器の送信周波数の設定 ・ 初期値：27000Hz ・ 設定範囲：10000～60000Hz
07	T-WAVE	送信波数	検出器の送信駆動波数の設定 ・ 初期値：2 波 ・ 設定範囲：1～1000 波
08	T-DUTY(%)	送信デューティ	検出器の駆動波デューティ比（HIGH と LOW の比率）の設定 ・ 初期値：50% ・ 設定範囲：1～100%
09	DELAY(us)	遅れ時間	検出器の遅れ時間の設定（ディレイ） ディレイ・シフトの値を含んだ値を表示します。 <u>A7B2 AUTO DELAY が “ ON ” に設定されている時は、変更しないで下さい。</u> トリガレベルまたはゼロ点距離、測定レンジを変更すると初期値に設定されることがあります。 ・ 初期値：410us ・ 設定範囲：10～990us(STEP:10)
・ トラッキング・ウインドウ			
10	TW-MOVE	トラッキング・ウインドウ・ムーブ	トラッキング・ウインドウの移動速度の設定 <u>A7B1 AUTO RANGE が “ ON ” に設定されている時は、変更しないで下さい。</u> トリガレベルまたはゼロ点距離、測定レンジを変更すると初期値に設定されることがあります。 ・ 初期値：1 ・ 設定範囲：1～255
11	TW-WIDTH	トラッキング・ウインドウ幅	トラッキング・ウインドウの幅の設定 <u>A7B1 AUTO RANGE が “ ON ” に設定されている時は、変更しないで下さい。</u> トリガレベルまたはゼロ点距離、測定レンジを変更すると初期値に設定されることがあります。 ・ 初期値：1 ・ 設定範囲：1～255
・ 送信リミットカーブ			
12	T-STRT	送信 LIM-START	A4B2 GL CLR1 を実行したとき、ゲインリミットカーブの始点の設定値 検出器の設置条件により変更が必要になります <u>A7B1 AUTO RANGE が “ ON ” に設定されている時は、変更しないで下さい。</u> トリガレベルまたはゼロ点距離、測定レンジを変更すると初期値に設定されることがあります。 ・ 初期値：7 ・ 設定範囲：-127～127
13	T-SLOP	送信 LIM-SLOPE	A4B2 GL CLR1 を実行したとき、ゲインリミットカーブの傾きの設定値 検出器の設置条件により変更が必要になります <u>A7B1 AUTO RANGE が “ ON ” に設定されている時は、変更しないで下さい。</u> トリガレベルまたはゼロ点距離、測定レンジを変更すると初期値に設定されることがあります。 ・ 初期値：4096 ・ 設定範囲：100～65000

説明

番号	表示項目	名 称	説 明
・リミットカーブ			
14	STUDY SW	学習 SW	学習機能の設定 学習条件 1. トラッキング・ウィンドウが開いている 2. 受信波がある（受波オフでない） 3. 受信波の S/N が S/N LIMIT より大きい ・初期値：ON ・設定範囲：ON, OFF
15	N-MARGE	ノイズマージン	ゲインリミットカーブの、時間軸方向の余裕時間の設定 A7B1 AUTO RANGE が “ON” に設定されている時は、 <u>変更しないで下さい。</u> トリガレベルまたはゼロ点距離、測定レンジを変更すると初期値に設定されることがあります。 ・初期値：2 ・設定範囲：1～255
16	SLOPE	スロープ係数	ゲインリミットカーブの、傾きの制限値の設定 A7B1 AUTO RANGE が “ON” に設定されている時は、 <u>変更しないで下さい。</u> トリガレベルまたはゼロ点距離、測定レンジを変更すると初期値に設定されることがあります。 ・初期値：4096 ・設定範囲：100～65000
17	SH-DIST(mm)	ショート・ディスタンス	ショート・ディスタンスの設定 近距離では送信リークの関係で、S/N が悪くなり、トラッキング・ウィンドウが停止します。ショート・ディスタンスで設定された距離内は S/N が悪くてもトラッキング・ウィンドウが受信波を追従します ・初期値：1000mm ・設定範囲：150～2000mm
18	LAN LIM	学習範囲	現在学習している時間方向の値
19	LAN LIM-M	最大学習範囲	過去を含めて学習した時間方向の値
20	RENEWAL	学習更新レート	ゲインリミットカーブを 1 回補正する為の、送信回数 の設定 ・初期値：4 ・設定範囲：1～255
21	DL-SHFT(us)	ディレイ値	センサの遅れ時間（ディレイ）の補正值設定（ディレイ・シフト） A7B1 AUTO RANGE が “ON” に設定されている時、初期値のディレイ値では合わない時に変更します。 ・初期値：0us ・設定範囲：-500～500us

説明

オートレンジ機能の設定

オートレンジ	機能
ON	オート 測定範囲により A6B3 の各パラメーターを自動的に設定します。
OFF	マニュアル 以下の A6B3 パラメータをマニュアルで設定します。 A6B3 02：サンプリングレート 10：トラッキング・ウインドウ・ムーブ 11：トラッキング・ウインドウ幅 12：送信 LIM-START 13：送信 LIM-SLOPE 15：ノイズマージン 16：スロープ係数

- ・オートレンジ機能：A 7 B 1 ページ
- ・設定範囲：0(ON), 1(OFF) , 初期値：0(ON)

オートディレイ機能の設定

オートレンジ	モード
ON	オート トリガレベル値、サンプリングレートにより「A6B3 09：検出器の遅れ時間」を自動的に設定するモードです。
OFF	マニュアル 「A6B3 09：検出器の遅れ時間」をマニュアルで設定します。

- ・オートディレイ機能：A 7 B 2 ページ
- ・設定範囲：0(ON), 1(OFF) , 初期値：0(ON)

送信繰返し時間の設定

送信繰返し時間を変更することで同期したノイズ（測定に影響するノイズ）を非同期にします。

- ・送信繰返し時間：A 7 B 6 ページ
- ・設定範囲：270ms ~ 350ms , 初期値：270ms

操作内容（例）	パラメータリスト 0 5 番の S/N リミットを 10dB にする場合。	
キー操作	画 面 表 示	内 容
[A] , [B] , ([])	<pre> A 6 B 3 C O N F I G 2 * 0 0 : P A R A M L I S T </pre>	A 6 B 3 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 6 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 3 を選択します。
[UNLOCK]	<pre> A 6 B 3 C O N F I G 2 * 0 <u>0</u> : P A R A M L I S T </pre>	S/N リミットを 10dB に変更します。 ・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを表示します。
[]	<pre> A 6 B 3 C O N F I G 2 * 0 <u>5</u> : S / N L I M I T 5 </pre>	・ [] キーで「0 5」番を選択します。
[ENT]	<pre> A 6 B 3 C O N F I G 2 * 0 5 : S / N L I M I T <u>5</u> </pre>	・ [ENT] を押しカーソルを移動します。
[] or []	<pre> A 6 B 3 C O N F I G 2 * 0 5 : S / N L I M I T 1 <u>0</u> </pre>	・ [] or [] キーで数値を入力します。
[UNLOCK]	<pre> A 6 B 3 C O N F I G 2 * 0 5 : S / N L I M I T 1 0 </pre>	・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを消します。

操作内容（例）	オートレンジ機能をマニュアルにする場合。	
キー操作	画 面 表 示	内 容
[A] , ([])	<pre> A 7 B 1 C O N F I G 3 * A U T O R A N G E 0 : O N </pre>	A 7 B 1 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 7 を選択します。
[UNLOCK]	<pre> A 7 B 1 C O N F I G 3 * A U T O R A N G E <u>0</u> : O N </pre>	オートレンジを OFF にします。 ・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを表示します。
[] or []	<pre> A 7 B 1 C O N F I G 3 * A U T O R A N G E <u>1</u> : O F F </pre>	・ [] or [] を押して「1」を選択します。
[UNLOCK]	<pre> A 7 B 1 C O N F I G 3 * A U T O R A N G E 1 : O F F </pre>	・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを消します。

操作内容（例）	オートディレイ機能をマニュアルにする場合。	
キー操作	画 面 表 示	内 容
[A] , [B] , ([])	<pre> A 7 B 2 C O N F I G 3 * A U T O D E L A Y 0 : O N </pre>	A 7 B 2 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 7 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 2 を選択します。
[UNLOCK] [] or [] [UNLOCK]	<pre> A 7 B 2 C O N F I G 3 * A U T O D E L A Y 0 : O N </pre> <pre> A 7 B 2 C O N F I G 3 * A U T O D E L A Y 1 : O F F </pre> <pre> A 7 B 2 C O N F I G 3 * A U T O D E L A Y 1 : O F F </pre>	オートディレイを OFF にします。 ・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを表示します。 ・ [] or [] を押して「1」を選択します。 ・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを消します。

操作内容（例）	送信繰返し時間を 300ms にする場合。	
キー操作	画 面 表 示	内 容
[A] , [B] , ([])	<pre> A 7 B 6 C O N F I G 3 * R E P T I M E 2 7 0 m s </pre>	A 7 B 6 ページを表示します。 ・ [A] キーを押して A 7 を選択します。 ・ [B] キーを押して B 6 を選択します。
[UNLOCK] [] or [] [UNLOCK]	<pre> A 7 B 6 C O N F I G 3 * R E P T I M E 2 7 0 m s </pre> <pre> A 7 B 6 C O N F I G 3 * R E P T I M E 3 0 0 m s </pre> <pre> A 7 B 6 C O N F I G 3 * R E P T I M E 3 0 0 m s </pre>	送信繰返し時間を 300ms にします。 ・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを表示します。 ・ [] or [] を押して数値を入力します。 ・ [UNLOCK] キーを押しカーソルを消します。

6. 保守・点検

6.1 保守

(1) LCD表示の交換

LCDの公称寿命は7年であり、次第にコントラストが悪くなります。使用開始後、約5年を目処に交換してください。

交換の際には、当社までご連絡ください。

(2) メモリバックアップ電池の交換

通常の使用で電池の寿命は約10年です。

電池の寿命がくると、電源OFFで、メモリされていたデータがすべて消えてしまいます。仕様銘板に記載されている製造年より、約8年を目処に交換してください。

交換の際には、当社までご連絡ください。

(3) リレーの交換

接点寿命は10万回（定格負荷）です。

接点の使用回数を考慮して寿命前に交換してください。

交換の際には、当社までご連絡ください。

(4) 電源ヒューズの交換

ヒューズは電源ユニット内部にあり、万が一、ヒューズが切れた場合はユニット交換となりますので、電源ラインには本計器を主電源から切り離すためのスイッチとヒューズを必ず設けてください。

交換の際には、当社までご連絡ください。

6.2 点検

(1) 日常点検

下記の項目を外観・目視して確認ください。

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| ・変換器カバーのネジの緩みがないか。 | 増し締め |
| ・ケーブルグラウンドの緩みがないか。 | 増し締め |
| ・検出器から測定面までの間に障害物がないか。 | 障害物を除去 |
| ・液面に波立ち、スカムや泡などの浮遊物がないか。 | 浮遊物の除去 |
| ・検出器から正常に発信しているか。 | 発信音により確認
(カチカチという発信音がします) |
| ・測定異常になっていないか。 | 「7.1 正常動作の確認方法」
により確認 |

(2) 定期点検

巻末の「超音波レベル計 点検・調整報告書」の内容により確認してください。

6.3 注意事項

ご使用中は、以下のことに注意してください。

(1) 超音波レベル計の近くで工事作業を行う場合

コンクリートの「はつり」作業や金属パイプの撤去作業の際に発生する騒音、金属音の中に耳に聞こえない高い周波数成分（超音波）を含むことが希にあります。また大容量の電気溶接が行われま
すと同様に超音波を発生したり、電気ノイズが発生することがあります。これらの場合ノイズとして影響を受けます。

超音波レベル計内で誤動作をしないようデータ処理しておりますが、万一のことも考えられますので、超音波レベル計の電源を OFF するとともに関係周辺におかれまして事前に養生を処置してください。

(2) 超音波レベル計を移設する場合

検出器を移設される場合、検出器周辺の障害物にご注意ください。

障害があるような場合は当社までご相談ください。

(3) 超音波レベル計検出器を電源 ON のまま一時的に移動したり改造工事をする場合

原則として変換器内電源スイッチを切ってから検出器を動かすようにしてください。（出力は周辺の反射体を検知します。）

電源 ON のまま移動して検出器を元の位置に戻した時、5.6 (13) ゲインリミットの自動学習のクリア法のリセット操作を行ってください。（出力は周辺の反射体を検知します。）

(4) 超音波レベル計検出器が万一浸水した場合

検出器は、防水構造（IP67）ですがケーブル引込み口やフタの締め具合が悪かったりすると、徐々に端子台部分に水が侵入することがあります。端子台の周りは比較的強固にモールド（この部分は IP67 の保障ではありません）されていますので、短時間の浸水の場合は、次のように処置してください。


電源を切って検出器のフタをあけ、よく乾燥させてから電源を入れてください。その結果動作が異常の場合は、当社までご連絡ください。

（定検時にケーブル引込み口の増し締めを行ってください。）

7. 故障診断

7.1 正常動作の確認方法

(1) LCD表示部でチェックする場合



(2) 測定状態と各部の出力

測定画面右上の状態表示の優先順位と各部の出力は下表のようになっています。

優先順位	表示記号	測定状態	リレー出力	電流出力
高 ↑ ↓ 低	D	設定パラメータ異常	FAIL	FAIL MODE 設定による
	T	テストモード	テスト内容による	テスト内容による
	R	送受信異常	FAIL	FAIL MODE 設定による
	B	受波オフ	FAIL	FAIL MODE 設定による
	A	受波オフ	ABN1	FAIL MODE 設定による
	P	プロセス異常	無し	HOLD
	S	受信信号の低下	無し	測定値
	*	正常	無し	測定値

(3) 異常状態の詳細

測定画面右上の状態表示の詳細は下記のようになってます。

(測定状態)	(詳細内容)
* : 測定正常	
S : 受信信号の低下	受信信号が減少、感度低下等またはノイズレベルが上がり、S/N が小さくなり、S/N リミットを下回った時 ノイズレベルを下げる (ノイズの少ないアースに接続する) スカムや泡などの浮遊物がないか 検出器の発信面の汚れを確認 (変換器の電源を OFF にして確認) A6B3 パラメータリスト 05 番の S/N リミットを変更
P : プロセス異常	プロセスレートリミット値を超える入力があり、そのデータを無効とするためプロセスレートリミット機能が働いている時 プロセスレートリミット時間を経過すると“*”に戻る
A : 受波オフ	受信信号が減少または感度低下等により受波オフとなり、受波オフ率判定時間内に発生頻度が設定した受波オフ率を上回った時 ノイズレベルを下げる (ノイズの少ないアースに接続する) スカムや泡などの浮遊物がないか 検出器の発信面の汚れを確認 (変換器の電源を OFF にして確認) A3B2 ABN1 の受波オフ率を変更 受波オフ率のモニタは 7.1.(5)を参照ください。
B : 受波オフ	A : 受波オフと同様 ノイズレベルを下げる (ノイズの少ないアースに接続する) スカムや泡などの浮遊物がないか 検出器の発信面の汚れを確認 (変換器の電源を OFF にして確認) A3B2 FAIL の受波オフ率を変更 受波オフ率のモニタは 7.1.(5)を参照ください。
R : 送受信異常	変換器と検出器間の送受信が異常の時 専用ケーブル接続の確認
D : 設定パラメータ異常	設定パラメータに異常が発生した時 A4B1 自己診断に表示されるエラーページを再設定 7.1.(4)自己診断を参照ください。

(4) 自己診断

【設定パラメータ異常が発生したとき】

[A]キーを押して、A4B1 画面にします。異常を検知したパラメータを設定する画面のページ番号が表示されます。複数の設定パラメータ異常があるときは若い番号順に表示されます。

```
A 4 B 1  MAINT  ERR  *
ERR  PAGE  A 1 B 3
```

[A] , [B]キーを操作してエラーメッセージのあるページ番号を調べます。[UNLOCK]キーを押して正しい設定パラメータに再設定すれば該当するページのエラーは解消します。

[A]キーを押して再度 A4B1 画面にしたとき、続くエラーページ番号が表示されれば同様の修正操作を繰り返します。全ての設定パラメータ異常が解消すると、右のように“NO DATA ERROR”が表示されます。

```
A 4 B 1  MAINT  ERR  *
NO DATA ERROR
```

【エラーページ番号表示と対応する設定パラメータの例】

A 1 B 3	ゼロ点距離データ
A 3 B 1 N 2	警報出力中のリレー出力番号 AL2 のモード設定
A 3 B 2 A B N	FAIL 出力条件のうち受波オフ率%値






(注意) エラーページのデータを変更すればエラーは解消しますが、データの値はそのまま有効となりますから、あくまでも正しい値であることを確認してください。

(5) 受波オフ率の表示

キー操作	画面表示	内 容
A 4 B 4 ページ [A] , [B] , ([])	A 4 B 4 S 1 ABN - MEM * 0 : R E C I V E 1 0 %	受波オフ率を表示します。 0 : 現在の FAIL の受波オフ率を表示 1 : FAIL 警報動作時の受波オフ率を表示 2 : ABN1 警報動作時の受波オフ率を表示 1 , 2 は過去最新のデータが保存されます。 モニタした受波オフ率を目安にして、A3B2 の受波オフ率を設定します。
[UNLOCK] [] or []	A 4 B 4 S 1 ABN - MEM * 1 : R E C I V E 1 0 % < E >	どのような場合の受波オフ率を表示させるかによって、[UNLOCK]キーを押し、カーソルを表示します。 [] or []キーで「0」～「2」を選択します。
([ENT]) [UNLOCK]	A 4 B 4 S 1 ABN - MEM * R E C I V E C L E A R O K !	(1 , 2 のとき [ENT]キーを押すと、メモリデータ消去を実行します。) [UNLOCK]キーを押します。

7.2 異常と処置

(1) 表示の異常

状 態	原 因
 <p>何も表示されない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・電源が投入されていない。 ・電源電圧が低い。 ・ヒューズ切れ。 ・LCD の異常 ・DC 電源の極性が逆接続。 <p>「7.2.(5)ハード故障時の処置へ」</p>
 <p>上段が黒く表示</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・電源電圧が低い。 ・DC 電源の極性が逆接続。 ・LCD の異常 <p>「7.2.(5)ハード故障時の処置へ」</p>
 <p>でたらめ表示</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ハード異常 <p>「7.2.(5)ハード故障時の処置へ」</p>
 <p>表示が薄い</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・周囲温度が低い(-10 未満) 温度を上げてください。 ・LCD の寿命 LCD 表示器を交換してください。
 <p>全体が黒くなる</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・周囲温度が高い(60 以上) 温度を下げてください。

(2) キーの異常

状 態	原 因
キー入力に対して何も 応答しない	<ul style="list-style-type: none"> ・ハード異常 <p>「7.2.(5)ハード故障時の処置へ」</p>
特定のキーが反応しない。 定義と違う動作をする	

(3) 測定値の異常

状 態	原 因	処 置
測定レベル値が低い場合（指示値(DIST)が実測値より長い場合）	<p>1. 多重波(マルチ反射波)が大きく、受信波が小さくなった状態で、後方の多重波を測定している。 (測定レベルが高い状態(約 50% 以上)で受信波が大きい時に発生する場合が多い)</p> <p>2. 受信波が小さくなった状態で、後方の信号を測定している。 (受信信号がゲインリミット値より小さくなりトリガできない)</p>	<p>A2B6 トリガレベルの設定値を大きくしてください。</p> <p>1. 変換器の電源を OFF にして検出器の発信面の汚れを確認してください。 2. ノイズレベルを下げてください。 (ノイズの少ないアースに接続) 3. A2B7 ゲインリミットの設定値を小さくしてください</p>
測定レベル値が高い場合（指示値(DIST)が実測値より短い場合）	・ 受信波より検出器に近い場所に突起物等有りそこからの信号を測定している	<p>1. 突起物等を除去してください。 2. 変換器の電源を OFF にして液面までの距離 L を計り、A4B3 ノイズマスクに入力します。突起物等からの信号をゲインリミットカーブでマスクし測定しないようにします。</p>
測定レベル値に誤差がある	<p>1. 検出温度の値と実際の気温にずれがある。</p> <p>2. 検出器の遅れ時間にずれがある</p>	<p>A2B5 温度補正を行ってください。</p> <p>A6B3 パラメータリスト 21 番 遅れ時間を変更し、測定レベル値を補正します。 設定値を上げる 測定レベル値：低 設定値を下げる 測定レベル値：高</p>
送受信異常となる原因を解消しても異常となる	<p>1. 専用ケーブルの断線</p> <p>2. ハード異常</p>	<p>「7.2.(5)ハード故障時の処置へ」</p> <p>「7.2.(5)ハード故障時の処置へ」</p>
受波オフまたは受信信号の低下となる原因を解消しても異常となる	・ ハード異常	「7.2.(5)ハード故障時の処置へ」

状 態	原 因	処 置
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> A2B5 SENSOR 1 * TEMP ERR +20.0 </div> 検出温度の値が急速に +97 になり、表示が +20 固定になる。	・ 温度センサーがショート状態	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">「7.2.(5)ハード故障時の処置へ」</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> A2B5 SENSOR 1 * TEMP ERR +20.0 </div> 検出温度の値が急速に -27 になり、表示が +20 固定になる。	・ 温度センサーがオープン状態	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">「7.2.(5)ハード故障時の処置へ」</div>
検出器から発信音がし ない	1. 専用ケーブルの接続 2. ハード異常	正しく接続してください。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">「7.2.(5)ハード故障時の処置へ」</div>


(4) 電流出力の異常

状 態	原 因	処 置
電流出力が合わない	・測定パラメータの設定が合っていない	測定パラメータの設定を正しくしてください。
表示が 0 の時 4mA にならない	・電流出力の調整がずれている	電流出力の校正を行ってください。
出力が 0mA である	・ケーブルの断線	
出力が 20mA 以上となる	・フルレベルを越えている	オーバレンジです。
出力が 4mA 以下となる	・ゼロレベルを下回っている	アンダーレンジです。
表示値は変化するが電流出力は一定となっている	・出力の負荷が 1k 以上	1k 以下にしてください。
表示値と電流出力が合わない	・電流出力の調整がずれている	電流出力の校正を行ってください。
電流出力の校正を行っても出力が変化しない	・ハードの故障	「7.2.(5)ハード故障時の処置へ」

(5) ハード故障時の処置

「6 章 保守・点検」,「7 章 故障診断」の処置で、ハードの故障であった場合、異常の内容を当社にご連絡ください。

8. 受信信号の確認方法



注意

高電圧部があるので、下記作業を行う際は、必ず当社のサービスマンにご依頼ください。

8.1 オシロスコープの接続方法

全面パネルを開き、(図 8.1)に従って、プリント板(PT-885)のチェックピンにオシロスコープを接続します。
高電圧部があるので、下記指定箇所以外には触れないようにしてください。





図 8.1 プリント板の各部の名称とオシロスコープの接続方法


8.2 受信信号の確認

波形をモニタし受信波の状態を確認します。

(1) Log アンプ前の受信信号



(2) Log アンプ後の受信信号



巻末 超音波レベル計 点検・調整報告書

設定日 年 月 日

気温

御社名		
装置名		
	変換器	検出器
形式	FGH	FQG
機番		
製造 / 年	U- /	U- /
TAG.		

承認	担当

点検調整項目		結果
変換器	取付け(位置・方法) 外観(キズ・発錆)	異常なし
	接続及び端末処理	異常なし
検出器	取付け(位置・方法) 外観(キズ・発錆)	異常なし
	接続及び端末処理	異常なし
相互接続		異常なし
電源電圧	AC・DC V	異常なし
動作チェック	電源スイッチ等・操作要素点検	異常なし
	指示・設定値・出力特性・受信波形	以下の通り
調整	トリガレベル, ゲインリミット, 等	以下の通り

指示値・設定値(調整) 測定範囲: m (100%) ~ m (0%)

レベル (%)	レベル (m)	ZERO (m)	SPAN (m)	RESP (sec)	ALARM(FAIL)	ALARM(ABN)	ALARM(H/L)
ROM	DEAD (m)	RANGE (m)	DIST (m)	SENS (dB)	TEMP ()	トリガレベル (dB)	ゲインリミット(dB)
LE500							

出力特性確認(ドライ及び実測) 許容誤差範囲 ± 1 %FS 以内

設定	CAL 0 %	CAL 25 %	CAL 50 %	CAL 75 %	CAL 100 %	下限リミット (%)	上限リミット (%)
基準値	4.00 mA	8.00 mA	12.00 mA	16.00 mA	20.00 mA		
測定値	mA	mA	mA	mA	mA		
誤差	%	%	%	%	%		

実測水位(換算による出力電流)と測定出力電流との比較確認

1 実測水位	2 換算出力電流	測定出力電流	誤差
mm	mA	mA	%

2 換算出力電流

$$4\text{mA} + \left\{ \frac{\text{実測水位 } m}{\text{測定スパン } m} \times 16\text{mA} \right\}$$

1 実測水位

ゼロ点距離 - 検出器先端から水面までの距離

実測する時は変換器の電源を OFF すること

所見

1	正常
2	設置場所の調査を要する
3	検出器または変換器の交換を要する
4	引取り修理を要する
5	改善・対策を要する

特記事項:

(V)

受信波形



マニュアルコメント用紙

お客様へ

マニュアルに関するご意見、ご要望、その他お気づきの点、または内容の不明確な部分がありましたら、この用紙に具体的にご記入のうえ、担当営業員にお渡してください。

マニュアル	INF-TN2FQH	ご提出日	年	月	日
マニュアル名称	超音波レベル計 取扱説明書	ご提出者	社名		
			所属		
			氏名		

[illegible]

出版元記入欄	担当		受付	年 月 日	受付番号	
--------	----	--	----	-------	------	--

富士電機システムズ株式会社

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号(ゲートシティ大崎イーストタワー)
<http://www.fesys.co.jp>

技術相談窓口 (インフォメーションセンター)

<http://www.fic-net.jp>

TEL (042) 585-2800 FAX (042) 585-2810

受付時間 AM9 : 00 ~ 12 : 00 PM1 : 00 ~ 5 : 00

[月 ~ 金曜日 (祝日を除く) 、FAXでの受信は常時行っています]
